

Si la fonction Bluetooth est incluse

Le logo Bluetooth apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension.



Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (livret « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et Mode d'emploi p. 26). Après lecture, conservez les documents, y compris ces sections, dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

À lire en premier

ATTENTION

 Les adultes doivent toujours exercer une surveillance et un accompagnement pour éviter qu'un enfant ne grimpe sur le piano ou ne s'y suspende. Le piano pourrait basculer et blesser l'enfant.



 Faites attention à ce qu'aucun corps étranger, par exemple une feuille de partition ou autres papiers, ne pénètre dans le piano via les ouvertures du couvercle du clavier. N'ouvrez pas non plus le couvercle si vous avez placé des papiers dessus. Il pourrait être impossible de retirer les papiers, ce qui provoquerait des dysfonctionnements.



Opérations de base

Sur ce piano, vous pouvez utiliser les boutons du panneau de commande pour effectuer divers réglages de fonctions.

Les mentions « 🖣 » « ► », « - » « + », Enter ►/ 🖿 » et « 🛏 Exit » affichées à l'écran indiquent les boutons utilisés pour piloter les diverses fonctions.



Sélection de la catégorie à configurer

Utilisez les boutons [◀] [▶] pour sélectionner la catégorie à configurer.

Sélection de valeurs dans une catégorie

Utilisez les boutons [-] [+] pour modifier une valeur dans la catégorie.

« Enter » et « Exit » 🤇

Utilisez le bouton [►/■] (Enter) pour confirmer la catégorie ou la valeur sélectionnée. Appuyez sur le bouton [I◄] (Exit) pour revenir à l'opération précédente.

Utilisation du couvercle du clavier pour masquer le panneau (position classique)

Si vous ouvrez lentement le couvercle, il s'arrête à une position qui masque le panneau de commande. Si vous utilisez le couvercle pour masquer le panneau de commande, vous pourrez vous concentrer sur votre jeu comme si vous étiez en train de jouer sur un piano acoustique. Lorsque vous continuez à pousser le couvercle vers l'intérieur et vers le haut, il s'arrête à une position où le panneau de commande est visible.

* Lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle du clavier, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la partie amovible et le corps de l'appareil. Faites tout particulièrement attention si vous utilisez l'appareil en présence d'enfants.



À lire en premier	2
Onérations de base	2
ΔΤΤΕΝΤΙΩΝ	2
Caractéristiques principales	3
Guide ranide simplifié	4
Mise sous/hors tension	4
Sélectionner un son	4
Utilisation du métronome	4
Sélection et lecture de morceaux	4
Description de l'instrument	-
	5
Guide d'utilisation	6
Sélectionner un son	6
Régler le volume général	6
Ajouter de la réverbération au son (Ambience)	6
Régler la brillance du son (Brilliance)	6
Réglages divers (mode Function)	6
Transposer la hauteur de note (Transpose)	6
Modifier la réponse du clavier (Touch)	6
Diviser le clavier pour jouer à quatre mains (Twin Piano)	7
Jouer différents sons avec votre main gauche et votre	_
main droite (Split Play)	
Creer votre propre son de plano (Plano Designer)	
Enregistrer vos reglages de jeu (Registration)	4
Superposer deux sons (Duai Play)	/
EUIdII Energian Diversath	0
Sélectionner un élément/medifier une valeur	0
Litiliser le métronome	0
Sélectionner un morceau	0
	9
Désactivation des houtons (Panel Lock)	9
Sélection de la/des parties à jouer (Part Mute)	9
Opérations avancées	10
Enregistrer votre performance	10
Enregistrement	10
Enregistrer un nouveau morceau	10
Overdubbing d'une performance enregistree	10
Enregistrement d'une piste audio sur une cle USB	11
Suppression d'un morceau enregistre (Delete Song)	11
Copie d'un morceau enregistre (Copy Song)	12
Créanuetre propre con de piene (Piene Designer)	12
Enconistror you réaligned de jour (Plano Designer)	14
Enregistrer vos regiages de jeu (Registration)	14
Námericer les réglages actuels dans un enregistrement	14
Sauvagarda d'un ancomble d'anregistrements	14
(Pogistration Export)	15
(hegistration Export)	15
chargement a un ensemble a enregistrements	15
Sauveyarde (negistration Import)	15
	10
(Diano Sotun Export)	16
(Fidilo Selup Export)	10
(Piano Setun Import)	16
Fonctions pratiques	17
Initialisation de la mémoire (Format Media)	17
Rétablissement des naramètres d'usine (Factory Reset)	17
Actualisacine in act parametres a dame (ractory heset)	

Sommaire

Réglages initiaux (appariement) Connecter un appareil mobile déjà apparié..... 19 Lecture de données audio..... 19 Utilisation du piano avec une application 20 Exemples d'applications pouvant être utilisées avec le 20 piano..... Réglages (appariement)..... 20 Utiliser les pédales pour tourner les pages sur une application de partition..... 21 Réglages initiaux (appariement) 21 Connecter un appareil mobile déjà apparié...... 21 Tournage des pages 21 Réglages divers..... 22 Réglages divers (mode Function) 22 Opérations élémentaires en mode Function 22 Faire correspondre le diapason avec celui d'autres instruments (Master Tuning)..... 22 Modifier la méthode d'accordage (Temperament)..... 22 Spécifier la tonique (Temperament Key) 22 Régler le volume (Song Volume SMF) du morceau (SMF)... 22 Régler le volume (Song Volume Audio) du morceau (Audio) 22 Régler le volume d'un dispositif de lecture audio ou audio Bluetooth (Input/Bluetooth Vol.)..... 22 Spécification du son du clavier lors de la lecture d'un morceau (SMF Play Mode)..... 23 Sélectionner le format d'enregistrement Modifier le mode d'application des effets de la pédale (Damper Pedal Part) 23 Modifier le mode de fonctionnement de la pédale (Center Pedal) 23 Modifier l'effet de la pédale (Left Pedal) 23 Utiliser une pédale pour changer d'enregistrements (Reg. Pedal Shift) 23 Régler la luminosité de l'affichage (Display Contrast) ... 23 Spécifier un volume maximum (Volume Limit)..... 24 Émission du son depuis un haut-parleur externe et les haut-parleurs internes (Speaker Auto Mute) 24 Éviter les notes doubles en cas de connexion de l'appareil à un séquenceur (Local Control)..... 24 Réglages du canal de transmission MIDI (MIDI Transmit Ch.) 24 Modifier la langue affichée à l'écran (Language)..... 24 Mise sous tension automatique au terme d'un délai (Auto Off) 24 Enregistrer les réglages automatiquement (Auto Memory Backup) 24 Connecter votre équipement 25 CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 26 REMARQUES IMPORTANTES 26 Guide de dépannage 27

Utilisation de la fonctionnalité Bluetooth[®] 18

Écouter de la musique via les haut-parleurs du piano ... 19

Caractéristiques principales

	HP601		
Générateur de son	Son Piano : SuperNATURAL Piano		
Clavier	Clavier PHA-50 : Structure hybride en bois et plastique, avec échappement et sensation ébène/ivoire (88 touches)		
Plustooth	Audio	Bluetooth Ver 3.0 (prend en charge la protection de contenu SCMS-T)	
Bluetooth	MIDI, système de tournage des pages de partition	Bluetooth Ver 4.0	
Alimentation électrique	Adaptateur secteur		
Consommation	5 W (4 W–22 W)		
Dimensions Dimensions (y compris support du piano)	Avec pupitre : 1 379 (L) x 430 (P) x 1 014 (H) mm		

HP601 Poids Dimensions (y 50,0 kg compris support du piano) Mode d'emploi dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » adaptateur secteur cordon d'alimentation, Roland Classical Piano Masterpieces, Collections Accessoires Roland d'arrangements pour piano « Let's Enjoy Piano », crochet pour casque Clé USB (*1) 1 : Utilisez une clé USB disponible dans le commerce ou une clé USB vendue Options par Roland. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que toutes les clés USB disponibles dans le commerce fonctionneront avec cet appareil.

Ce document décrit les caractéristiques techniques du produit au moment de la publication du document. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.

English

19

Deutsch

Français

Italiano

Españo

Roland HP601 : Piano numérique

Guide rapide simplifié

Mise sous/hors tension

Mise sous tension

1. Appuyez sur le bouton [\emptyset] (alimentation). Au bout de quelques secondes, vous pouvez jouer sur le clavier pour produire un son.



Afin de protéger le circuit, un bref intervalle est prévu entre la mise sous tension et le moment où le piano commence à fonctionner.

Réglez le volume à l'aide des boutons [Volume].



Mise hors tension

1. Effectuez une pression prolongée sur le bouton [\emptyset] (alimentation). l'instrument s'éteint.

Sélectionner un son

Ce piano vous permet de jouer en utilisant divers sons de piano et autres sons.



1. Appuyez sur un bouton de son. Sélectionnez un aroune de sons

Selectionnez un groupe de sons.		
Bouton Explication		
Bouton [Piano]	Sons de piano à queue	
Bouton [E. Piano]	Sons de piano électrique	
Bouton [Organ]	Sons d'orgue	
Bouton [Strings] Sons d'instruments à cordes, par exemple violons, ainsi que des d'autres instrument dans des orchestres.		
Bouton [Other]	Permet de sélectionner divers sons comme des basses ou des sons d'accompagnement.	

2. Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner un son.

MÉMO

Pour en savoir plus sur les sons, reportez-vous au document « Tone List » à la fin de ce manuel.



Utilisation du métronome



Sélection et lecture de morceaux

Vous pouvez jouer en même temps qu'un morceau.

Sélectionner un morceau



1. Appuyez sur le bouton [Song]. Catégorie

V U	Li 1: Widr	stening Nung S-5	66 -
*	d=61	3/2	H: 1
	Tempo	Rythme	Nom du morceau Mesure

2. Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner une catégorie.

Catégorie	Explication		
USB Memory	Morceaux enregistrés sur une clé USB		
Internal Memory	Morceaux enre	egistrés dans la mémoire interne	
Listening		Morceaux de piano recommandés pour l'écoute	
		Chefs-d'œuvre du piano	
Masterpieces	Morceaux internes de ce piano	Morceaux correspondant à la collection de partitions fournie, « Roland Classical Piano Masterpieces ».	
Easy Piano		Morceaux populaires et compositions classiques célèbres	
		Morceaux correspondant à la collection de partitions fournie, « Let's Enjoy Piano ».	
		Gammes dans toutes les tonalités	
Scales		(gammes majeures, gammes mineures) Morceaux correspondant à la collection de partitions fournie, « Let's Enjoy Piano ».	
Hanon		The Virtuoso Pianist No.1–20	
Beyer		Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1-106	
Burgmüller		25 Études faciles et progressives Op.100	
Czerny100		100 Übungsstücke Op.139	

3. Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner un morceau dans la catégorie.

MÉMO

Pour plus de détails sur les morceaux internes, reportez-vous au document « Internal Song List » à la fin de ce manuel.

Lire un morceau

la catégorie sélectionnée

Modifier le tempo du morceau

(All Song Play)



Maintenez le bouton [Song] enfoncé et

appuyez sur le bouton [►/■].

Description de l'instrument

Bouton [එ]

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton [0].

Pour mettre l'appareil hors tension, exercez une pression prolongée sur le bouton [心].



Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation lorsque le message « Don't disconnect the power » (Ne pas débrancher) est affiché à l'écran.

Avant la mise sous/hors tension, veillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez du son en mettant le piano sous/hors tension. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.

À propos de la fonction Auto Off (extinction automatique)

L'appareil s'éteindra automatiquement après une période prédéterminée suivant la dernière performance musicale ou la dernière utilisation des boutons ou commandes (fonction Auto Off). Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne

automatiquement, désactivez la fonction « Auto Off » (p. 24).

- Tous les réglages en cours de modification seront perdus lors de la mise hors tension. Si vous souhaitez conserver certains réglages, veillez à les enregistrer au préalable.
- Pour restaurer l'alimentation, mettez à nouveau l'appareil sous tension.

Crochet pour casque

Lorsque vous n'utilisez pas le casque, vous pouvez le suspendre au crochet pour casque.



N'accrochez rien d'autre que le casque sur ce crochet, et n'appliquez pas de force excessive dessus. Vous pourriez endommager le crochet pour casque



Panneau inférieur

Raccordez un casque ou un lecteur audio à ces prises (côté gauche).



Vous pouvez utiliser un câble USB pour raccorder le piano à un ordinateur ou connecter une clé USB (arrière).



page **25**

Pédale



Ajuster le dispositif de réglage

Selon les conditions d'utilisation ou l'environnement d'installation du piano, le dispositif de réglage peut se décaler vers le haut au fil du temps, générant une anomalie sonore lorsque vous appuyez sur la pédale. Dans ce cas, ajustez le dispositif de réglage.

Méthode d'ajustement

Abaissez le dispositif de réglage qui se trouve sous le pédalier, en l'ajustant de manière à ce qu'il



soit en contact avec le sol. Si le piano est installé sur un tapis, abaissez le dispositif de réglage un peu plus afin qu'il exerce une légère pression sur le sol.

Pédale forte

Cette pédale est utilisée pour maintenir le son. Tant que cette pédale est enfoncée, les notes sont maintenues de façon prolongée même si vous relâchez les touches.

Vous pouvez ainsi reproduire les caractéristiques suivantes d'une pédale forte de piano acoustique. Changement de sensation lorsque yous appuyez sur la pédale, tout d'abord une sensation

- légère, qui s'alourdit à mesure que vous continuez d'appuyer
- Richesse et effet spatial ajoutés par d'autres cordes en résonance sympathique avec le son des notes que vous jouez
- Affaiblissement caractéristique ajouté par une « demi-pédale », où le cœur du son se termine rapidement en ne laissant qu'un effet spatial et une résonance riches

Pédale sostenuto

Permet de soutenir les notes jouées pendant que vous appuyez sur cette pédale.

Pédale douce

Cette pédale adoucit le son. Lorsque vous actionnez la pédale douce, le son est atténué et moins fort que si vous jouiez d'une autre manière avec une force équivalente. Elle a la même fonction que la pédale gauche d'un piano à queue. La douceur du son varie subtilement en fonction de la force exercée sur la pédale.

Lorsque vous utilisez la pédale, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la partie amovible et le corps de l'appareil. Faites tout particulièrement attention si vous utilisez l'appareil en présence d'enfants.

Guide d'utilisation



Sélectionner un son

Outre les sons de piano, le piano vous offre la possibilité de jouer avec de nombreux autres sons. Cinq groupes de sons sont disponibles. Chaque bouton de son permet de sélectionner un groupe.

MÉMO

Pour en savoir plus sur les sons, reportez-vous au document « Tone List » à la fin de ce manuel.

Sélection d'un son

- 1. Sélectionnez un bouton de son (par exemple [Piano]).
- 2. Utilisez les boutons [-] [+].

Vue de l'écran



Audition des sons (Tone Demo)

1. Maintenez enfoncé le bouton [Key Touch] et appuyez sur le bouton [Transpose].

2. Sélectionnez un son.

- Vous pouvez entendre une démo audio dans chaque groupe de sons.
- 3. Pour terminer la démo de son, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

Groupes de sons		
Bouton	Explication	
Bouton [Piano]	Sons de piano à queue	
Bouton [E. Piano]	Sons de piano électrique	
Bouton [Organ]	Sons d'orgue Si vous avez sélectionné un son d'orgue fournissant un effet de rotation (*1), par exemple Combo Jz. Org ou Ballad Organ, appuyer sur le bouton [Organ] modifie la vitesse de l'effet de rotation. 	
Bouton [Strings]	Sons d'instruments à cordes, par exemple des violons, ainsi que des d'autres instruments utilisés dans des orchestres.	
Bouton [Other]	Permet de sélectionner divers sons comme des basses ou des sons d'accompagnement. MÉMO Vous pouvez utiliser les boutons [◀] [▶] pour sélectionner les sons de la catégorie suivante.	

L'effet de rotation est un effet qui simule le son des haut-parleurs tournants. Vous *1 avez le choix entre deux réglages : rapide et lent.

Off, 1-10 (valeur par défaut : 1)



3. Utilisez les boutons [-] [+] pour modifier le réglage.

page **22**



7



Affiche les informations telles que le nom du son, le nom du morceau, le tempo et le rythme.

Les mentions « ◀ » « ► » et « - » « + » affichées à l'écran indiquent les boutons utilisés pour piloter les diverses fonctions.



Sélectionner un élément/modifier une valeur

Utilisez les boutons [◀] [▶] [-] [+] pour sélectionner les éléments et les valeurs affichés à l'écran.

Sélectionner un réglage	Utilisez les boutons [◀] [▶].	
Modifier la valeur d'un élément	Utilisez les boutons [-] [+].	
Modifier une valeur successivement	Maintenez enfoncé le bouton [-] ou le bouton [+]	
Revenir à la valeur par défaut	Maintenez enfoncé le bouton [–] ou le bouton [+] simultanément.	

Metronome

Tempo

Beat

Fast

Slow



∦

Le son émis par un lecteur audio équipé de Bluetooth peut être lu via le piano, ou vous pouvez utiliser le piano en conjonction avec une application que vous avez installée sur votre appareil mobile.

Lorsque vous mettez l'instrument sous tension, le témoin Bluetooth s'allume.

Lorsque l'appariement a lieu, ou en cas de connexion ou de déconnexion, le témoin **Bluetooth** clignote.



Utiliser le métronome

+

Vous pouvez utiliser un métronome pendant que vous jouez. Vous pouvez également modifier le tempo et le rythme du métronome.

Au cours de la lecture d'un morceau, le métronome adopte le tempo et le rythme de ce morceau.



Utilisez les boutons [4] [>] pour sélectionner l'élément à configurer. Utilisez les boutons [-] [+] pour modifier la valeur d'un élément.

Utiliser le métronome	Activez le bouton [Metronome].		
Modifier le tempo	Appuyez sur les boutons [Slow] [Fast].		
modiller le tempo	10–500		
	Modifie le rythme du métronome.		
	MÉMO		
Beat	Vous pouvez également modifier le rythme en maintenant enfoncé le bouton [Metronome] et en utilisant les boutons [Slow] [Fast].		
	2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (valeur par défaut : 4/4)		
	Émet une note forte (battement fort) sur le		
Down beat	premier temps.		
	Off, On (valeur par défaut : On)		
	Modifie la configuration du métronome.		
Pattern	Off, Eighth note, Eighth-note triplet, Shuffle, Sixteenth note, Quarter-note triplet, Quarter		
	note, Dotted eighth (valeur par défaut : Off)		
Malana a	Modifie le volume du métronome.		
volume	Off, 1–10 (valeur par défaut : 5)		
	Modifie le son du métronome.		
Tone	Click, Electronic, Voice (Japanese), Voice (English)		
	(valeur par défaut : Click)		



🖇 Opérations avancées

Enregistrer votre performance

Ce piano vous permet de lire un morceau enregistré afin que vous puissiez vérifier votre propre performance ou vous exercer en même temps qu'un morceau enregistré.

Enregistrement

Enregistrer un nouveau morceau Enregistrement SMF

Cette section explique comment enregistrer votre performance et la lire sur le piano.

Vous pouvez également enregistrer chaque main séparément, puis écouter la performance combinée des deux mains.

Se préparer à enregistrer



- 1. Sélectionnez le son que vous souhaitez jouer (p. 6).
- **2.** Vous pouvez utiliser un métronome si vous le souhaitez (p. 8). Vous pouvez spécifier le tempo et le rythme du métronome.

MÉMO

Le tempo et le rythme du métronome sont enregistrés dans le morceau si bien que le morceau peut être lu au même tempo et au même rythme.

3. Appuyez sur le bouton [•].

Le bouton $[\bullet]$ s'allume, le bouton $[\blacktriangleright/\blacksquare]$ clignote et le piano entre en mode d'attente d'enregistrement.

Si vous décidez d'annuler, appuyez à nouveau sur le bouton [•].

MÉMO

Si vous souhaitez enregistrer la main gauche et la main droite séparément, appuyez sur le bouton de la partie que vous souhaitez enregistrer (main gauche ou main droite) jusqu'à ce qu'elle clignote.

 Si vous ne sélectionnez pas de partie à ce stade, votre performance est enregistrée sur les boutons suivants.

Lecture d'un seul son	Bouton [Right]
Jouer différents sons avec votre main gauche et votre main droite (Split Play) Diviser le clavier en parties gauche et droite qui jouent dans la même plage de notes (Twin Piano)	Bouton [Right] et bouton [Left]
Jouer en superposant deux sons (Dual Play)	Bouton [Right] et bouton [Accomp]

Démarrer votre enregistrement et le sauvegarder



1. Appuyez sur le bouton [►/■].

L'enregistrement démarre après un décompte de deux mesures (le numéro de mesure sur la partie inférieure droite de l'écran indique « -2 », puis « -1 »).

Lorsque le décompte commence, le bouton $[\bullet]$ et le bouton $[\blacktriangleright/\blacksquare]$ sont allumés.

(MÉMO)

Si vous jouez sur le clavier sans appuyer sur le bouton [▶/■], l'enregistrement démarre immédiatement. Dans ce cas, aucun décompte n'est audible.

2. Appuyez sur le bouton [►/■].

L'enregistrement s'arrête et votre performance est automatiquement enregistrée.

MÉMO

- Vous pouvez supprimer le morceau que vous avez enregistré (p. 11).
- Vous pouvez renommer le morceau que vous avez enregistré (p. 12).

REMARQUE

Ne mettez jamais l'instrument hors tension pendant que le message « Saving... » (enregistrement en cours) est affiché à l'écran.

Écouter la performance enregistrée

Après l'enregistrement, le nouveau morceau enregistré est sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton [►/■].

La lecture démarre au début de votre performance enregistrée.

Overdubbing d'une performance enregistrée Enregistrement SMF

Vous pouvez enregistrer votre performance à la main droite (ou gauche) en réalisant un overdubbing sur la performance précédemment enregistrée de la main gauche ou droite.



1. Sélectionnez les données de performance enregistrées à utiliser pour l'overdubbing (p. 9).

MÉMO

Si vous souhaitez enregistrer uniquement une partie du morceau, utilisez les boutons [◄◄] [►►] pour passer à la mesure à laquelle vous souhaitez débuter l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton [•].

Le bouton [●] s'allume, le bouton [▶/■] clignote et le piano entre en mode d'attente d'enregistrement. Dans ce cas, l'option New Song est sélectionnée. Si vous décidez d'annuler, appuyez à nouveau sur le bouton [●].

3. Appuyez sur le bouton [▶] (droite).

Les données enregistrées de l'étape 1 sont sélectionnées.

	Over	dub	
1:	New Song	1	
∦ п101	d=61	3/2	H:PU

MÉMO

Le tempo et le rythme de la performance d'overdubbing seront identiques aux réglages des données enregistrées que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur le bouton de la partie que vous souhaitez enregistrer (main gauche ou main droite) jusqu'à ce qu'il clignote.

Les parties dont le bouton est allumé sont jouées pendant l'enregistrement.

5. Démarrez l'enregistrement comme décrit dans « Démarrer votre enregistrement et le sauvegarder » (p. 10).

Enregistrement d'une piste audio sur une clé USB

Enregistrement audio

Si vous souhaitez enregistrer votre performance au piano et l'écouter sur votre ordinateur ou lecteur audio, ou encore créer un CD, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'audio sur une clé USB.



Se préparer à enregistrer



- Connectez votre clé USB au port USB Memory (p. 25).
 * Il n'est pas possible de stocker les données audio dans la mémoire interne du piano.
- **2.** Sélectionnez le son que vous souhaitez jouer (p. 6).
- Maintenez le bouton [●] enfoncé et appuyez sur les boutons [+] pour sélectionner « Audio ».

MÉMO

Vous pouvez également spécifier ce paramètre via le réglage « Recording Mode » du mode Function (p. 23).

4. Appuyez sur le bouton [●].

Le bouton [●] s'allume, le bouton [▶/■] clignote et le piano entre en mode d'attente d'enregistrement.

Si vous décidez d'annuler, appuyez à nouveau sur le bouton [•].

5. Vous pouvez utiliser un métronome si vous le souhaitez (p. 8).

Démarrer votre enregistrement et le sauvegarder



1. Appuyez sur le bouton [►/■].

L'enregistrement démarre. Lorsque l'enregistrement démarre, le bouton [●] et le bouton [►/■] s'allument.

REMARQUE

Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne débranchez pas la clé USB pendant l'enregistrement.

2. Appuyez sur le bouton [►/■].

L'enregistrement s'arrête et votre performance est automatiquement enregistrée.

MÉMO

- Vous pouvez supprimer le morceau que vous avez enregistré (p. 11).
- Vous pouvez renommer le morceau que vous avez enregistré (p. 12).

Écouter la performance enregistrée

Après l'enregistrement, le nouveau morceau enregistré est sélectionné.

- **1.** Appuyez sur le bouton [►/■].
 - La lecture démarre au début de votre performance enregistrée.

Convertir un morceau enregistré comme SMF en tant que fichier audio Un morceau que vous avez précédemment enregistré comme SMF peut être converti en données audio et lu sur votre ordinateur ou utilisé pour créer un CD.

- Sélectionnez les données enregistrées que vous voulez convertir en fichier audio (p. 9).
- 2. Se préparer pour l'enregistrement audio (« Se préparer à enregistrer » (p. 11)).
 - 1. Connectez votre clé USB.
 - 2. Maintenez le bouton [•] enfoncé et utilisez le bouton [+] pour sélectionner « Audio ».
 - Appuyez sur le bouton [•].
- 3. Appuyez sur le bouton du curseur [▶] (droite) pour sélectionner le morceau de l'étape 1.
- Appuyez sur le bouton [►/■] pour démarrer l'enregistrement audio (« Démarrer votre enregistrement et le sauvegarder » (p. 11)).
- * Pendant l'enregistrement, tous les sons que vous produisez en jouant au clavier ou qui sont entrés sur le piano via le port USB, la prise Input ou l'audio Bluetooth seront inclus sur la piste audio enregistrée pendant cette conversion. Les parties dont le son a été coupé ne sont pas enregistrées.
- * Selon le SMF, il ne sera pas nécessairement possible de le convertir dans des données audio telles que lors de l'enregistrement du morceau.

Suppression d'un morceau enregistré (Delete Song)

Cette section explique comment supprimer un morceau que vous avez enregistré dans la mémoire interne ou sur une clé USB.

 Si vous souhaitez supprimer un morceau qui se trouve sur la clé USB, connectez votre clé USB au port USB Memory avant de continuer.

MÉMO

Si vous souhaitez supprimer tous les morceaux qui ont été enregistrés dans la mémoire interne, initialisez la mémoire (p. 17).

- **1.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Delete Song », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

	Funct	tion 🗕	14/33
•)elete	Song Ent	► ter©0

L'écran Delete Song s'affiche.



- Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner l'emplacement de mémoire (mémoire interne ou clé USB) contenant le morceau que vous souhaitez supprimer.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] (droite).



- Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner le morceau à supprimer.
- **6.** Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

Un message de confirmation s'affiche.		
Arey	ou sure?	
∢ No	■ Yes ►	
∎Exit	Enter⊡	

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◀] (Exit).

Português

Italiano

Français

English

 Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

La suppression est exécutée.

REMARQUE

Ne mettez pas l'instrument hors tension et ne débranchez pas la clé USB tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

8. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Copie d'un morceau enregistré (Copy Song)

Les morceaux qui ont été enregistrés dans la mémoire interne peuvent être copiés sur la clé USB. Sinon, les morceaux enregistrés sur une clé USB peuvent être copiés dans la mémoire interne.

- * Les fichiers audio ne peuvent pas être copiés.
- * Si vous n'avez pas connecté une clé USB, vous ne pourrez pas effectuer cette opération.
- **1.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Copy Song », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).



L'écran Copy Song s'affiche.



- Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner les emplacement de mémoire source et destination de copie (mémoire interne ou clé USB).
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] (droite).



5. Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner le morceau à copier.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ] (Exit).

6. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

La copie est exécutée.

REMARQUE

Ne mettez pas l'instrument hors tension et ne débranchez pas la clé USB tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

7. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Renommer un morceau (Rename Song)

Cette section explique comment renommer un morceau précédemment enregistré.

- 1. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Rename Song », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).



L'écran Rename Song s'affiche.

Rename	Song	- Med	ia 🕨
- Inter	nal M	emoru	+
EIFxit	1123 11	011101 9	

- **3.** Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner le support (mémoire interne ou clé USB) contenant le morceau que vous souhaitez renommer.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] (droite).



 5. Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner le morceau que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur le bouton [▶] (droite).

6. Renommez le morceau.

Boutons [◄] [►]	Sélectionnez la position au niveau de laquelle vous souhaitez modifier le caractère.
Boutons [-] [+]	Modifiez le caractère.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

7. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

Jn message d	e confir	mation s'affiche.
Are	you	sure?
No		Yes 🕨
EFExit		Enter D/C

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ] (Exit).

 Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Le morceau est renommé.

REMARQUE

Ne mettez pas l'instrument hors tension et ne débranchez pas la clé USB tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

9. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

13

Português

Nederlands

Créer votre propre son de piano (Piano Designer)

Qu'est-ce que Piano Designer ?

Cette unité vous permet de personnaliser le son de votre piano en ajustant divers facteurs qui affectent le son, par exemple les cordes du piano et la résonance produite à l'aide des pédales.

Cette fonction est appelée « Piano Designer ».

- * La fonction Piano Designer peut être utilisée pour personnaliser la sonorité des sons de piano [Piano] uniquement.
- * Vos réglages sont enregistrés pour chaque son du bouton [Piano].



1. Appuyez sur le bouton [Piano Designer]. L'écran Piano Designer s'affiche.



- 2. Utilisez les boutons [◄] [►] pour sélectionner l'élément à modifier.
- **3.** Appuyez sur les boutons [–] [+] pour modifier la valeur du réglage.
- **4.** Une fois que vous avez fini d'utiliser Piano Designer, appuyez sur le bouton [Piano Designer] ou le bouton [I◄] (Exit).

Un message de confirmation s'affiche.

Write	S	etting?	
< No		Yes	
🖬 Cancel		EnterC	H/I

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

 Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Les réglages Piano Designer sont enregistrés.

Si vous décidez de quitter sans enregistrer les réglages, utilisez le bouton [◀] (gauche) pour sélectionner « No », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

MÉMO

- Si vous installez l'application dédiée sur votre iPad ou autre appareil mobile, vous pouvez utiliser l'écran de votre appareil mobile pour modifier les réglages « Piano Designer » de manière plus visuelle et intuitive.
- (Reportez-vous à la section « Utilisation du piano avec une application » (p. 20).)

Éléments modifiables dans Piano Designer			
Paramètre	Valeur	Explication	
Lid	0–6	Permet de régler le degré d'ouverture du couvercle du piano à queue. Le son devient plus doux lorsque vous refermez le couvercle du piano sur l'écran. Le son devient plus éclatant lorsque vous ouvrez le couvercle du piano sur l'écran.	
String Resonance	Off, 1–10	Permet de régler la résonance des cordes du son de piano acoustique (les vibrations sympathiques des cordes pour les notes jouées précédemment, et qui se produisent lorsque vous jouez une autre note). Des réglages plus élevés accentuent la vibration sympathique.	
Damper Resonance	Off, 1–10	Permet de régler la résonance générale du piano acoustique lorsque vous appuyez sur sa pédale forte (le son des autres cordes vibrant en sympathie lorsque vous appuyez sur la pédale forte, et la résonance de tout l'instrument).	
		sympathique.	
Key Off Resonance Off, 1–10		Permet de régler les vibrations sympathiques telles que le son de désactivation des touches d'un piano acoustique (le son subtil qui se produit lorsque vous relâchez une note).	
		Des réglages plus élevés accentuent le changement de son pendant l'affaiblissement.	
Single Note Tuning (*1)	-50-0-+50	Permet de spécifier une méthode d'accordage (stretch tuning) caractéristique du piano, selon laquelle le registre aigu est accordé de manière légèrement plus haute, et le registre grave de manière légèrement plus basse.	
Single Note Volume (*1)	-50-0	Permet de régler le volume de chaque touche. Des réglages plus faibles permettent de diminuer le volume.	
Single Note	-5-0-+5	Permet d'ajuster le caractère sonore de chaque touche.	
Character (*1)		Des reglages plus élevés produisent un son plus dur, et des réglages plus faibles un son plus doux.	
	Cette section explique comment rétablir les valeurs par défaut des		
	 I. Appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter). Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit). 2. Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter). 		
Docot Catting			
Reset Setting			

(*1) Réglages Single Note

 Sélectionnez un paramètre Single Note et appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Les réglages sont rétablis à leurs valeurs par défaut.

2. Jouez la touche que vous souhaitez modifier, et utilisez les boutons [-] [+] pour régler les paramètres de cette touche.

Vous pouvez utiliser les boutons [◄] [►] pour passer à un paramètre Single Note différent.

3. Appuyez sur le bouton [I◄] (Exit) pour revenir à l'écran précédent.

Enregistrer vos réglages de jeu (Registration)

Les réglages de son et les réglages tels que Dual Play ou Split Play peuvent être enregistrés et rappelés facilement. Ces réglages sont appelés « registration » (enregistrement).

Vous pouvez mémoriser un total de 25 enregistrements, cinq pour chacun des boutons [1]–[5]. Ces 25 enregistrements sont désignés collectivement sous le terme « registration set » (ensemble d'enregistrements).



Ensemble d'enregistrements

Réglages mémorisés dans un enregistrement

Réglage	Page
Ambience	p. 6
Rotary Speed	p. 6
Key Touch	p. 6
Transpose	p. 6
The select tone (y compris les sons Split et Dual)	p. 6
Split on/off	p. 7
Split point	p. 7
Left Shift	p. 7
Dual on/off	p. 7
Tone 2 Shift	p. 7
Balance (Split, Dual)	p. 7
Twin Piano on/off	p. 7
Twin Piano Mode	p. 7
Damper Pedal Part	p. 23
Center Pedal	p. 23
Left Pedal	p. 23
MIDI Transmit Ch.	p. 24

Rappel d'un enregistrement

- **1.** Appuyez sur le bouton [Registration].
- 2. Appuyez sur un bouton de numéro ([1] à [5]) pour choisir l'emplacement de sauvegarde de l'enregistrement souhaité.
- **3.** Appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionner la variation d'enregistrement.

Les réglages changent en conséquence. Vous pouvez appuyer sur le bouton [▶] (droite) pour modifier l'enregistrement sélectionné.

MÉMO

- Vous pouvez également utiliser une pédale pour rappeler les enregistrements (p. 23).
- Si vous appuyez sur le bouton [Registration] pour quitter l'écran d'enregistrement, vous reviendrez à l'état précédant le rappel d'enregistrement.

Mémoriser les réglages actuels dans un enregistrement

REMARQUE

Lorsque vous sauvegardez un enregistrement dans un emplacement, il écrase tout enregistrement déjà stocké à cet emplacement.

1. Tout en maintenant enfoncé le bouton [Registration], appuyez sur un bouton [1] à [5] pour sélectionner un enregistrement, puis appuyez sur les boutons [–] [+] pour sélectionner une variation d'enregistrement.

2. Renommez l'enregistrement.

Boutons [◄] [►]	Sélectionnez la position au niveau de laquelle vous souhaitez modifier le caractère.
Boutons [-] [+]	Modifiez le caractère.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

3. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

L'enregistrement est sauvegardé.

REMARQUE

Ne mettez jamais l'instrument hors tension tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

Sauvegarde d'un ensemble d'enregistrements (Registration Export)

Vous pouvez sauvegarder tous les enregistrements conservés dans la mémoire des enregistrements sur un ensemble d'enregistrements sur une clé USB.

- 1. Connectez votre clé USB au port USB Memory (p. 25).
- **2.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- 3. Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Registration Export », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter). L'écran Registration Export s'affiche.

Registration	Export 🕨
REG001	+
🗉 Exit	Enter 🗗

4. Renommez l'ensemble d'enregistrements.

Boutons [◄] [►]	Sélectionnez la position au niveau de laquelle vous souhaitez modifier le caractère.
Boutons [-] [+]	Modifiez le caractère.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

5. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

Les réglages sont enregistrés.

REMARQUE

Ne mettez jamais l'instrument hors tension tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

6. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Chargement d'un ensemble d'enregistrements sauvegardé (Registration Import)

Cette section décrit comment charger sur le bouton [Registration] un ensemble d'enregistrements sauvegardé sur une clé USB.

REMARQUE

Lorsque vous chargez un ensemble d'enregistrements, les enregistrements sauvegardés sur le bouton [Registration] sont écrasés et perdus. Si vous ne souhaitez pas perdre ces enregistrements, sauvegardez-les sur une clé USB.

- 1. Connectez votre clé USB au port USB Memory (p. 25).
- **2.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Registration Import », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter). L'écran Registration Import s'affiche.

5 1	
Registration	Import
1: REG001	+
⊫Exit	Enter 🗗

- Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner l'ensemble d'enregistrements à charger.
- **5.** Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter). Un message de confirmation s'affiche.

	Are	you	sure?	l
	No		Yes 🕨	
Е	Exit		Enter 🗗	j

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

6. Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Les réglages sont chargés.

REMARQUE

Ne mettez jamais l'instrument hors tension tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

7. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Charger/enregistrer des configurations de piano

Les réglages du piano que vous effectuez peuvent être utilisés sur une autre unité HP601 (par exemple dans une école de musique) si vous enregistrez vos réglages sur une clé USB puis que vous les chargez sur une autre unité HP601.

* Vous pouvez uniquement charger les configurations de piano qui ont été créées sur un HP601.

Réglages enregistrés en tant que réglages de piano

Réglage	Page
Speaker volume	p. 6
Headphone volume	p. 6
Ambience	p. 6
Headphones 3D Ambience	р. б
Brilliance	p. 6
Key Touch	p. 6
Hammer Response	p. 6
Piano Designer settings	p. 13
Master Tuning	p. 22
Temperament	p. 22
Temperament Key	p. 22
Volume Limit	p. 24

Enregistrement des réglages du piano (Piano Setup Export)

- 1. Connectez votre clé USB au port USB Memory (p. 25).
- 2. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Piano Setup Export », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).



L'écran Piano Setup Export s'affiche.



4. Renommez les réglages du piano.

Boutons [◄] [►]	Sélectionnez la position au niveau de laquelle vous souhaitez modifier le caractère.
Boutons [-] [+]	Modifiez le caractère.

5. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

Les réglages sont enregistrés.

REMARQUE

Ne mettez pas l'instrument hors tension et ne débranchez pas la clé USB tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

6. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Chargement des réglages du piano (Piano Setup Import)

- 1. Connectez votre clé USB au port USB Memory (p. 25).
- **2.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Piano Setup Import », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

	Functio	n.	16/33
Piano	Setup	Imp	ort 🕨
		En	ter⊡∕⊡

L'écran Piano Setup Import s'affiche.



- **4.** Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner les réglages de piano à importer.
- **5.** Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter). Un message de confirmation s'affiche.



Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ] (Exit).

6. Utilisez le bouton [▶] pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Les réglages sont chargés.

REMARQUE

Ne mettez pas l'instrument hors tension et ne débranchez pas la clé USB tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

7. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

> Fonctions pratiques

Initialisation de la mémoire (Format Media)

Cette section décrit comment effacer tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne ou sur une clé USB (vendue séparément).

REMARQUE

- Lors de l'initialisation, toutes les données que vous avez sauvegardées dans la mémoire interne ou sur une clé USB sont perdues.
- Si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut de réglages autres que les réglages de la mémoire interne, exécutez une opération Factory Reset (p. 17).
- 1. Pour initialiser la clé USB, connectez la clé USB au port USB Memory (p. 25).
- 2. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- 3. Utilisez les boutons [4] [>] pour sélectionner « Format Media », puis appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).



L'écran Format Media s'affiche.



Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ◀] (Exit).

- **4.** Utilisez les boutons [–] [+] pour sélectionner le support (mémoire interne ou mémoire USB) que vous souhaitez formater.
- **5.** Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).



Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ◀] (Exit).

6. Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

La mémoire est formatée.

REMARQUE

Ne déconnectez jamais la clé USB et ne mettez jamais l'instrument hors tension tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours).

7. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Rétablissement des paramètres d'usine (Factory Reset)

Cette section décrit comment restaurer tous les enregistrements et les réglage enregistrés en interne aux paramètres d'usine. Cette opération s'appelle « Factory Reset ».

REMARQUE

La fonction Factory Reset efface tous les réglages que vous avez mémorisés et les rétablit à leurs paramètres d'usine.

MÉMO L'exécution de cette fonction n'efface pas les morceaux

Deutsch (vendue séparément). Si vous souhaitez effacer tous les morceaux

Français

Italiano

Español

1. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].

enregistrés dans la mémoire interne ou sur une clé USB

de la mémoire interne ou d'une clé USB, consultez la section « Initialisation de la mémoire (Format Media) » (p. 17).

2. Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Factory Reset », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

	<u> </u>	<u>.ion</u>	32/33
	Factory	Res	et 🕨 🕨
			itter taa
Un n	nessage de confir	mation	s'affiche.

	Are	you	sure?	
Э	No		Yes	
Ю	Exit		Enter	7

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [Ⅰ] (Exit).

3. Utilisez le bouton [▶] (droite) pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Les paramètres d'usine de la mémoire sont rétablis.

REMARQUE

Ne mettez jamais l'instrument hors tension tant que l'écran affiche le message « Executing... » (exécution en cours). Mettez l'instrument hors tension, puis à nouveau sous tension (p. 4).

4. Mettez l'instrument hors tension, puis à nouveau sous tension (p. 4).

Utilisation de la fonctionnalité Bluetooth®

Utiliser la fonction Bluetooth

Selon le pays dans lequel vous avez acheté le piano, il se peut que la fonctionnalité Bluetooth ne soit pas incluse.

Si la fonctionnalité Bluetoo	oth est incluse
Le logo Bluetooth apparaît lorsque vous mettez	*
l'appareil sous tension.	

Possibilités de cette fonctionnalité

La fonctionnalité Bluetooth permet de connecter sans fil ce piano à un appareil mobile, par exemple un smartphone ou une tablette (désigné ciaprès sous le terme « appareil mobile »), et d'effectuer les opérations suivantes.

Les haut-parleurs du piano restituent les données musicales lues par l'appareil mobile.

Vous pouvez lire les données musicales enregistrées sur votre iPhone ou autre appareil mobile, et les écouter sans fil via les haut-parleurs du piano.

→ « Écouter de la musique via les haut-parleurs du piano » (p. 19)



Bluetooth[®]

Vous pouvez utiliser des applications pour profiter encore davantage de votre piano.

Vous pouvez installer des applications (par exemple « Piano Partner 2 » ou « Piano Designer » de Roland) sur votre appareil mobile, et les utiliser en conjonction avec le piano.

 \rightarrow « Utilisation d'applications avec le piano » (p. 20)



Application d'identification des notes « Piano Partner 2 »

Vous pouvez connecter une application d'affichage de partition et utiliser les pédales pour tourner les pages.

Vous pouvez afficher des partitions électroniques (dans une application d'affichage de partition telles que « piaScore ») sur votre iPad ou un autre appareil mobile et utiliser les pédales pour tourner les pages.

→ « Utiliser les pédales pour tourner les pages sur une application d'affichage de partition » (p. 21)



Appariement

Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité Bluetooth, vous devez d'abord procéder à une opération appelée « appariement » qui connecte le piano à un appareil mobile dans une relation mutuelle.

Un « appariement » consiste à enregistrer (authentifier mutuellement) votre appareil mobile avec le piano.

Pour exécuter l'appariement, utilisez la procédure adaptée à chaque fonction.



État de la connexion entre cet instrument et l'appareil mobile

Selon les fonctions de l'appareil mobile connecté, les icônes suivantes s'affichent dans la partie gauche de l'écran.

Fonction	Icône affichée
Écouter de la musique depuis un appareil mobile	AUDIO)
Lier avec une application	tinini (MIDI)
Utiliser les pédales pour tourner les pages	PAGE (PAGE)
Tourner les pages et établir une liaison avec une application	P+NID (P+MID)

* Si vous rencontrez des problèmes lors de l'établissement des connexions, consultez la section « Problèmes liés à la fonctionnalité Bluetooth » (p. 28).

Écouter de la musique via les haut-parleurs du piano

Cette section explique comment effectuer des réglages afin que les données musicales enregistrées sur votre appareil mobile puissent être lues sans fil via les haut-parleurs du piano.

 * Une fois que votre appareil mobile a été apparié avec le piano, il n'est plus nécessaire de procéder à un nouvel appariement. Consultez la section « Connecter un appareil mobile déjà apparié » (p. 19).

Réglages initiaux (appariement)

Nous utilisons ici à titre d'exemple les réglages pour un iPad. Si vous utilisez un appareil Android, veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil mobile que vous utilisez.

- 1. Placez l'appareil mobile à connecter à proximité du piano.
- 2. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Bluetooth Audio », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).



4. Appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).

Le message « Now pairing... » (appariement en cours) s'affiche à l'écran, et le piano attend une réponse de l'appareil mobile.



Si vous décidez d'annuler l'appariement, appuyez sur le bouton [I◄] (Exit).

5. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.



Bluetooth

6. Appuyez sur « HP601 Audio » qui s'affiche sur l'écran de l'appareil **Bluetooth** de votre appareil mobile.



* Si l'écran de l'appareil mobile vous demande de saisir une « Pass Key » (clé de passe), entrez « 0000 » (quatre zéros).

Une fois l'appariement établi, « HP601 Audio » est ajouté à la liste « My Devices » (Mes appareils) sur votre appareil mobile.

L'écran du piano affiche « Completed » et « AUDIO » apparaît à côté du logo **Bluetooth**.



7. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Les réglages initiaux sont terminés.

MÉMO

Si l'appariement échoue, annulez temporairement l'appariement sur l'appareil mobile, puis réessayez la procédure à partir de l'étape 5.

Connecter un appareil mobile déjà apparié

1. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile. Le piano et l'appareil mobile sont connectés sans fil.

MÉMO

Si vous n'avez pas réussi à établir une connexion à l'aide de la procédure ci-dessus, appuyez sur « HP601 Audio » qui s'affiche sur l'écran du dispositif **Bluetooth** de l'appareil mobile.

Lecture de données audio

Lorsque vous lisez des données musicales sur l'appareil mobile, le son est audible depuis les haut-parleurs du piano.

Régler le volume sonore

En règle générale, vous ajusterez le volume sur votre appareil mobile. Si ce dernier ne fournit pas le réglage de volume souhaité, vous pouvez régler le volume comme suit.

- **1.** Passez aux étapes 2–3 de la section « Réglages initiaux (appariement) » (p. 19).
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Input/ Bluetooth Vol. » et utilisez les boutons [-] [+] pour régler le volume.



Si vous avez plus d'un piano

Par exemple, si vous souhaitez apparier votre appareil mobile avec plusieurs pianos qui se trouvent dans une école de musique, vous pouvez spécifier un ID pour chaque piano afin d'apparier votre appareil mobile avec les pianos souhaités.

Pour apparier votre appareil avec plusieurs pianos

Spécifiez l'ID Bluetooth sur chaque piano.

Une fois ce réglage terminé, un numéro d'ID est ajouté à la fin du nom de l'appareil affiché sur l'appareil mobile (par exemple HP601 Audio1).

- 1. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Bluetooth ID », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Function <u>6/33</u>
Bluetooth ID 🛛 🕨
0 EnterÞ⁄D

3. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour modifier la valeur du réglage.

Valeur	Explication
0.00	Réglé sur « 0 » : « HP601 Audio » (valeur par défaut)
0-99	Réglé sur « 1 » : « HP601 Audio1 »

Si vous effectuez l'appariement dans un environnement comportant plusieurs pianos, nous vous recommandons de mettre sous tension l'appareil mobile et uniquement les pianos que vous souhaitez apparier (mettez hors tension les autres appareils).

Utilisation du piano avec une application

Cette section explique comment effectuer des réglages de manière à pouvoir utiliser le piano avec une application installée sur votre appareil mobile.

Exemples d'applications pouvant être utilisées avec le piano

Nom de l'application	Système d'exploitation pris en charge	Explication
Piano Partner 2	iOS Android	Vous pouvez afficher les partitions des morceaux internes, ajouter automatiquement un accompagnement en détectant des accords lorsque vous jouez sur le clavier, ou entraîner votre oreille en devinant les notes.
Piano Designer	iOS Android	Vous pouvez utiliser la fonction « Piano Designer » (p. 13) de manière plus visuelle et intuitive pour régler divers aspects du son du piano, par exemple les cordes du piano et la résonance des pédales.

- * Vous pouvez télécharger des applications sur l'App Store ou Google Play (gratuitement).
- * Les informations fournies ici au sujet des applications par Roland étaient à jour au moment de la publication de ce manuel. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.

Réglages (appariement)

Nous utilisons ici à titre d'exemple les réglages pour un iPad. Si vous utilisez un appareil Android, veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil mobile que vous utilisez.

- * Pour pouvoir utiliser une application avec le piano, vous devez effectuer à chaque fois les réglages d'appariement.
- Si le HP601 a déjà été apparié dans les réglages Bluetooth de votre appareil mobile, commencez par supprimer l'appariement.

Si le nom d'appareil « HP601 » ne s'affiche pas, le piano n'est pas apparié. Passez à l'étape suivante.



 Désactivez temporairement la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.

Bluetooth



- À proximité du piano, placez l'appareil mobile sur lequel vous avez installé l'application que vous souhaitez utiliser.
- **4.** Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [►] pour sélectionner « Bluetooth Turn/MIDI », puis appuyez sur le bouton [►/■] (Enter).



6. Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner « MIDI ».



7. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.

Bluetooth	
Now discoverable as	
DEVICES	

Bluetooth

REMARQUE

À ce stade, activez uniquement la fonction Bluetooth. N'appuyez pas sur le nom d'appareil « HP601 » même s'il est affiché. Si vous avez appuyé dessus pour exécuter l'appariement, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

8. Dans les réglages de l'application (par exemple « Piano Partner 2 ») qui est installée sur l'appareil mobile, appariez l'appareil avec le piano.

Une fois l'appariement terminé, l'indication « MIDI » apparaît à côté du logo **Bluetooth** sur l'écran du piano. Les réglages sont maintenant terminés.



Si vous avez plus d'un piano

ł

Par exemple, si vous souhaitez apparier votre appareil mobile avec plusieurs pianos qui se trouvent dans une école de musique, vous pouvez spécifier un ID pour chaque piano afin d'apparier votre appareil mobile avec les pianos souhaités.

Pour apparier votre appareil avec plusieurs pianos

Spécifiez l'ID **Bluetooth** sur chaque piano.

Une fois ce réglage terminé, un numéro d'ID est ajouté à la fin du nom de l'appareil affiché sur l'appareil mobile (par exemple HP601 Audio1).

- 1. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- Utilisez les boutons [◄] [▶] pour sélectionner « Bluetooth ID », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).

Function	6/33
Bluetooth	10 Þ
0	<u>Enter 🖓 D</u>

3. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour modifier la valeur du réglage.

	Valeur	Explication
	0.00	Réglé sur « 0 » : « HP601 » (valeur par défaut)
	0-99	Réglé sur « 1 » : « HP601_1 »

* Si vous effectuez l'appariement dans un environnement comportant plusieurs pianos, nous vous recommandons de mettre sous tension l'appareil mobile et uniquement les pianos que vous souhaitez apparier (mettez hors tension les autres appareils).

Utiliser les pédales pour tourner les pages sur une application de partition

Cette section explique comment utiliser les pédales du piano pour tourner les pages d'une partition affichée sur votre appareil mobile (par exemple dans une application d'affichage de partition telle que « piaScore »).

Réglages initiaux (appariement)

Nous utilisons ici à titre d'exemple les réglages pour un iPad. Si vous utilisez un appareil Android, veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil mobile que vous utilisez.

1. Si le HP601 a déjà été apparié dans les réglages **Bluetooth** de votre appareil mobile, commencez par supprimer l'appariement.

Si le nom d'appareil « HP601 » ne s'affiche pas, le piano n'est pas apparié. Passez à l'étape suivante.



Désactivez temporairement la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.



- 3. À proximité du piano, placez l'appareil mobile sur lequel vous avez installé l'application que vous souhaitez utiliser.
- 4. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance].
- **5.** Utilisez les boutons [**4**] [**b**] pour sélectionner « **Bluetooth** Turn/MIDI », puis appuyez sur le bouton [▶/■] (Enter).



 Utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner « Page Turn ». BluetoothTurn/MIDI 🕨



Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.



8. Sur l'appareil mobile, appuyez sur « HP601 ».



Sur l'appareil mobile, appuyez sur « Pair » (Apparier).



Si l'écran de l'appareil mobile vous demande de saisir une « Pass Key » (clé de passe), entrez « 0000 » (quatre zéros).

Une fois l'appariement terminé, le nom du modèle (« HP601 ») est ajouté à la liste « My Devices » (Mes appareils) de l'appareil mobile. L'indication « PAGE » apparaît à côté du logo **Bluetooth** sur l'écran du piano.





9. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function. Les réglages initiaux sont terminés.

Connecter un appareil mobile déjà apparié

1. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile. Le piano et l'appareil mobile sont connectés sans fil.

Tournage des pages

- 1. Démarrez l'application d'affichage de partition qui est installée sur l'appareil mobile, et chargez une partition.
- 2. La pédale sostenuto permet de passer à la page suivante, et la pédale douce à la page précédente.



* Même si la fonction des pédales est attribuée dans « Center/Left Pedal Function » (p. 23), la fonction de « tournage de pages » a la priorité.

Si vous souhaitez utiliser à la fois l'application de tournage de pages et les pédales douce/sostenuto

Si vous souhaitez utiliser la fonction de tournage de pages mais également utiliser la pédale douce et la pédale sostenuto, vous pouvez modifier le réglage comme suit.

- 1. Effectuez les étapes 4 et 5 de la procédure « Réglages initiaux (appariement) » (p. 21).
- 2. Utilisez les boutons [4] [>] pour sélectionner « Page Turn Mode » et utilisez les boutons [-] [+] pour sélectionner le réglage.

Valeur	Explication
Once	La page se tourne lorsque vous appuyez sur la pédale une fois.
Twico	La page se tourne lorsque vous appuyez sur la pédale deux fois en une succession rapide.
	Si vous appuyez sur la pédale une fois, elle exécute la fonction de pédale habituelle.

 Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Français

Réglages divers (mode Function)

Opérations élémentaires en mode Function

1. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance]. Le piano est en mode Function.

2. Utilisez les boutons [4] [>] pour sélectionner l'élément à modifier.

MÉMO

Selon l'élément que vous sélectionnez, un autre écran peut s'afficher, vous permettant de sélectionner des éléments supplémentaires.

3. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour modifier la valeur du réglage.

4. Appuyez simultanément sur le bouton [Ambience] et le bouton [Brilliance] pour quitter le mode Function.

Message	Valeur	Explication				
(Boutons [◄] [►])	(Boutons [-] [+])					
	Faire correspo	ondre le diapason avec celui d'autres instruments (Master Tuning)				
Master Tuning	Lorsque vous jouez avec d'autres instruments ou dans d'autres cas similaires, vous pouvez accorder la hauteur de son de référence en fonction d'un autre instrument.					
	Le diapason est génér (A4). Pour obtenir un s instrument soit accord	alement déterminé par la hauteur de son de la note jouée lorsque vous appuyez sur la touche correspondant au La central son d'ensemble harmonieux avec un ou plusieurs instruments, il faut veiller à ce que la hauteur de son de référence de chaque Jée en fonction de celle des autres instruments. L'accordage de tous les instruments sur une hauteur de son de référence est				
	appelé « Master tuning ».					
	415,3 Hz-440,0 Hz-4	66,2 Hz				
	Modifier la m Vous pouvez jouer des	éthode d'accordage (Temperament) s styles historiques, par exemple de la musique baroque, en utilisant des tempéraments historiques (méthodes d'accordage).				
	La plupart des morcea	aux modernes sont composés et joués en tempérament égal, l'accordage le plus fréquemment utilisé aujourd'hui. Mais par le				
	En jouant dans un ten étaient conçues à l'orig	ance uversite à duites systèmes à accordage. 1pérament qui était utilisé lors de la création d'une composition, vous pouvez découvrir les sonorités des accords telles qu'elles gine pour ce morceau.				
	Equal	Ce tempérament divise l'octave en douze intervalles égaux. Il s'agit du tempérament le plus couramment utilisé sur les pianos actuels. Chaque intervalle a le même degré léger de dissonance.				
	Just Major	Dans ces tempéraments, les accords parfaits sont parfaitement harmonieux. Ils ne sont pas adaptés pour jouer des mélodies et ne				
	Just Minor	Les accordages justes sont différents des clés maieures et mineures.				
		Cet accordage, conçu par le philosophe Pythagore, élimine la dissonance des quartes et des quintes.				
Temperament	Pythagorean	Bine que les accords parfaits soient légèrement dissonants, cet accordage est adapté aux morceaux qui ont une mélodie simple.				
	Kirnberger I	Comme dans les tempéraments justes, les accords parfaits sont harmonieux dans cet accordage. De belles sonorités sont				
	Kirnberger II	Il s'agit d'une révision de Kirnberger I gui réduit les limitations sur les clés utilisables.				
	Kirnberger III	Il s'agit d'une mélioration des accordages Meantone et Just qui offre un haut degré de liberté de modulation. Il est possible de jouer dans toutes les clés. La résonance différant selon la clé, les accords joués dans ce tempérament résonnent de				
		différentes manières par rapport au tempérament égal.				
	Meantone	Veantone Contiennent deux types de ton entier (ton entier majeur et ton entier mineur), le tempérament Meantone utilise uniquement un type de ton entier (ton entier Meantone). La transposition est possible dans une plage limitée de clés.				
	Werckmeister	Ce tempérament consiste en huit quinte parfaites et quatre quintes diminuées. Il est possible de jouer dans toutes les clés. Différentes clés produisant différentes sonorités, les accords résonnent de différentes manières par rapport au tempérament égal (Werckmeister I (III)).				
	Arabic	Cet accordage est adapté à la musique arabe.				
	Spécifier la to	nique (Temperament Key)				
Temperament Key	Lorsque vous jouez ave	ec un accordage autre que le tempérament égal, vous devez spécifier la clé de tempérament pour l'accordage du morceau à jouer.				
	Si vous choisissez un t	empérament égal, il n'est pas nécessaire de sélectionner une clé de tempérament.				
	С-В					
Bluetooth Audio	Reportez-vous à la sec	tion « Ecouter de la musique via les haut-parleurs du piano » (p. 19).				
Bluetooth Iurn/MIDI	Reportez-vous à la sec	tion « Otiliser les pedales pour tourner les pages sur une application de partition » (p. 21).				
Bidetooth iD						
	Régler le volume (Song Volume SMF) du morceau (SMF)					
Song Volume SMF	Vous pouvez régler le volume d'un morceau dont le format de fichier est SMF.					
	Si SMF Play Mode est regle sur « Internal », le volume ne changera pas dans certaines parties lorsque vous règlez la valeur Song Volume SMF. Si SMF Play Mode est réglé sur « External », le volume de toutes les parties changera.					
	0-10					
Sang Valuma Audia	Régler le volu	ime (Song Volume Audio) du morceau (Audio)				
Song volume Audio	Permet de régler le vo	lume du morceau (audio).				
	0–10					
	Régler le volu	me d'un dispositif de lecture audio ou audio Bluetooth (Input/ Bluetooth Vol.)				
Input/Bluetooth Vol.	vous pouvez régler le audio via Bluetooth	volume du dispositif de lecture audio lorsque le dispositif de lecture audio est connecté à la prise Input ou lors de la lecture				
	0_10					

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Message (Boutons [◀] [▶])	Valeur (Boutons [-] [+])	Explication		
	Spécifier le so	n du clavier lors de la lecture d'un morceau (SMF Plav Mode)		
	Ce réglage permet de spécifier le son que vous jouez sur le clavier pendant la lecture d'un morceau interne ou de données externes. Vous utiliserez normalement le réglage « Auto Select ». Ceci détermine si le réglage le plus adapté pour le morceau interne ou pour les données externes est sélectionné lors de la lecture d'un morceau dont le format de fichier est SMF.			
SMF Play Mode	MÉMO Vous pouvez égaler * Si SME Play Mode e	ment modifier SMF Play Mode en maintenant enfoncé le bouton [▶/■] et en utilisant les boutons [–] [+]. st réglé sur « External Data » l'effet « Damper Besonance » de Piano Designer (n. 13) n'est nas appliqué		
	Auto Select	Selon le morceau lu, « Internal Song » ou « External Data » est automatiquement sélectionné.		
	Internal	Lors de la lecture d'un morceau interne, le son utilisé pour la performance au clavier devient automatiquement le son du morceau interne. Ce réglage est recommandé lorsque vous lisez un morceau interne ou un morceau qui a été enregistré sur ce piano.		
	External	Même lors de la lecture de données externes, le son utilisé pour les performances au clavier peut être spécifié indépendamment du son utilisé pour lire les données externes. Ce réglage est recommandé lorsque vous jouez des données externes, par exemple des données musicales disponibles dans le commerce.		
	Sélectionner l	e format d'enregistrement (Recording Mode)		
Recording Mode	Vous pouvez choisir d' MÉMO Vous pouvez égaler	enregistrer en tant que SMF ou audio.		
2	SME	Vous pouvez enregisterre votre performance et la lire sur le piano.		
	Audio	Vous pouvez également enregistrer chaque main séparément, puis écouter la performance combinée des deux mains. Vous pouvez enregistrer sous forme de données audio. Vous pouvez lire la performance de piano enregistrée sur un ordinateur ou un lecteur audio, ou l'utiliser pour créer un CD.		
Rename Song	Reportez-vous à la sec	tion « Renommer un morceau (Rename Song) » (p. 12).		
Copy Song	Reportez-vous à la sec	tion « Copie d'un morceau enregistré (Copy Song) » (p. 12).		
Delete Song	Reportez-vous à la sec	tion « Suppression d'un morceau enregistré (Delete Song) » (p. 11).		
Piano Setup Export	Reportez-vous à la sec	tion « Enregistrement des réglages du plano (Plano Setup Export) » (p. 16).		
	MadiC and a mo			
Damper Pedal Part	MOCINER IE ME Lorsque vous appuyez mais vous pouvez égal	OGE d'application des ettets de la pedale (Damper Pedal Part) : sur la pédale droite en mode Dual Play (p. 7) ou Split Play (p. 7), l'effet de pédale est normalement appliqué aux deux sons, lement sélectionner le son auquel l'effet doit s'appliquer.		
	Right	S'applique uniquement au son 1 (en mode Dual)/son de la main droite (en mode Split)		
	Left	S'applique uniquement au son 2 (en mode Dual)/son de la main gauche (en mode Split)		
Center Pedal	Modifier le m Lorsque vous mettez l' Vous pouvez modifier * Les réglages de la fo	ode de fonctionnement de la pédale (Center Pedal) instrument sous tension, la pédale centrale fonctionne comme pédale sostenuto (p. 5). la fonction de la pédale de manière à utiliser diverses autres opérations. anction de la pédale sont hiérarchisés dans l'ordre suivant : « Reg. Pedal Shift » → « Page Turn (p. 21) » → « Center/Left Pedal ».		
	Sostenuto	La pédale fonctionne comme pédale sostenuto.		
	Play/Stop	La pédale fonctionne comme le bouton [▶/■].		
	Layer	* Cette fonction est uniquement disponible lorsque vous utilisez Dual Play.		
	Modifier l'effe	t de la pédale (Left Pedal)		
	Lorsque vous mettez l'	instrument sous tension, la pedale gauche fonctionne comme pedale douce (p. 5). ce réglage de manière à ce gu'elle exécute d'autres fonctions		
Left Pedal	* Les réglages de la fo Soft	nction de la pédale sont hiérarchisés dans l'ordre suivant : « Reg. Pedal Shift » → « Page Turn (p. 21) » → « Center/Left Pedal ». La pédale fonctionne comme pédale douce.		
	Play/Stop	La pédale fonctionne comme le bouton [▶/■].		
	Layer	Appuyer sur la pedale permet un effet de superposition sur le son 2 (utilise pour le mode Dual Play). * Cette fonction est uniquement disponible lorsque vous utilisez Dual Play.		
	Utiliser une p	édale pour changer d'enregistrements (Reg. Pedal Shift)		
Reg. Pedal Shift	Vous pouvez attribuer l'enregistrement suiva * Les réglages de la fo Pedal ».	une pédale en passant d'un enregistrement à l'autre successivement. A chaque pression sur la pédale, vous passez à nt. onction de la pédale sont hiérarchisés dans l'ordre suivant : « Reg. Pedal Shift » → « Page Turn (p. 21) » → « Center/Left		
	Off	Appuyer sur la pédale n'entraîne pas un changement d'enregistrement.		
	Left Pedal	La pédale douce peut être utilisée uniquement pour changer d'enregistrement. Dans ce cas, la fonction attribuée à la pédale douce ne peut pas être utilisée.		
	Center Pedal	pédale sostenuto ne peut cas danses uniquement pour changer d'enregistrement. Dans ce cas, la fonction attribuée a la pédale sostenuto ne peut pas être utilisée.		
Registration Export	Reportez-vous à la sec	tion « Sauvegarde d'un ensemble d'enregistrements (Registration Export) » (p. 15).		
Registration Import	Reportez-vous à la sec	tion « Chargement d'un ensemble d'enregistrements sauvegardé (Registration Import) » (p. 15).		
Display Contrast	Régler la lum	inosité de l'affichage (Display Contrast)		
	1–10			

Message (Boutons [◀] [▶])	Valeur (Boutons [-] [+])	Explication			
	Spécifier un v	olume maximum (Volume Limit)			
Volume Limit	Vous pouvez fixer une accident sur les boutor	valeur de volume maximum. Vous évitez de cette façon que le volume soit inutilement élevé même si vous appuyez par ns [Volume].			
	20, 40, 60, 80, 100				
	Émission du soi	n à la fois depuis un haut-parleur externe et les haut-parleurs internes (Speaker Auto Mute)			
Speaker Auto Mute	Par défaut, le son n'est PHONES. Vous pouvez parleurs internes.	pas restitué depuis les haut-parleurs internes si un haut-parleur externe (avec amplificateur intégré) est connecté à la prise toutefois modifier ce réglage de manière à ce que le son soit restitué à la fois depuis le haut-parleur externe et les haut-			
	* La modification de	ce réglage affecte le caractère du son restitué depuis le haut-parleur externe.			
	On	Le son est restitué uniquement depuis le haut-parleur externe (réglage par défaut).			
	Off	Le son est restitué à la fois depuis le haut-parleur externe et les haut-parleurs internes.			
	Éviter les note	es doubles en cas de connexion de l'appareil à un séquenceur (Local Control)			
	Si vous avez branché u	in séquenceur MIDI connecté par USB, réglez ce paramètre sur « Local Off ».			
Local Control	Comme la fonction The Pour l'éviter, vous pour	ru de votre séquenceur est généralement activée, les notes jouées sur le clavier peuvent être produites en double ou coupées. vez activer le réglage « Local Off » afin que le clavier et le générateur de son interne soient déconnectés. 			
	Off	La fonction Local Control est désactivée.			
		Le clavier est deconnecte du generateur de son interne. Aucun son n'est produit en appuyant sur les toucnes du clavier.			
	On	Le clavier est connecté au générateur de son interne.			
	Réglages du c	canal de transmission MIDI (MIDI Transmit Ch.)			
MIDI Transmit Ch.	Ce réglage permet de	spécifier le canal MIDI sur lequel le piano effectue la transmission.			
	L'instrument réceptionnera l'ensemble des seize canaux (1 à 16).				
	Off, 1–16				
	Modifier la la	ngue affichée à l'écran (Language)			
Language	Vous pouvez modifier	la langue affichée à l'écran.			
	English, Japanese				
	Mise sous ten	sion automatique au terme d'un délai (Auto Off)			
Auto Off	Avec les réglages d'usi	ne, l'alimentation du piano est automatiquement coupée après 30 minutes d'inactivité.			
	Si vous préférez désact	tiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « Off ».			
	Off, 10, 30, 240 (min)				
	Enregistrer les	s réglages automatiquement (Auto Memory Backup)			
	Vous pouvez activer l'e	enregistrement automatique des réglages de manière à ce que ces derniers ne soient pas modifiés lorsque vous mettez hors			
Auto Momony Packup	tension puis à nouveau	u sous tension.			
Анто метогу васкир	Off	Les réglages ne sont pas enregistrés. Lorsque vous mettez hors tension puis à nouveau sous tension, les réglages reviennent à leurs valeurs par défaut.			
	On	Les réglages sont enregistrés automatiquement.			
		Pour des détails sur les réglages enregistrés, consultez « Réglages qui sont enregistrés automatiquement » (p. 24).			
Format Media	Reportez-vous à la sec	tion « Eviter les notes doubles en cas de connexion de l'appareil à un séquenceur (Local Control) » (p. 24).			
Factory Reset	Reportez-vous à la section « Rétablissement des paramètres d'usine (Factory Reset) » (p. 17).				
Version	Affiche la version du programme du système du piano.				

Réglages qui sont enregistrés automatiquement

Ce piano enregistre automatiquement les réglages suivants. Ces réglages sont mémorisés même en cas de mise hors tension.

Réglage	Page
Speaker volume	p. 6
Headphone volume	р. б
All settings for the Bluetooth function	р. 18
Input/Bluetooth vol.	p. 22
Auto Off	p. 24

Réglages enregistrés lorsque vous les modifiez

Les éléments suivants reviennent à leur valeur par défaut lors de la mise hors tension. Les réglages suivants sont enregistrés si « Auto Memory Backup » (p. 24) est réglé sur « On ».

. . ..

Réglage	Page
Ambience	p. 6
Headphones 3D Ambience	p. 6
Brilliance	p.6
Key Touch	p. 6
Hammer Response	p. 6
Balance (Split, Dual)	p. 7
Twin Piano Mode	p. 7
Metronome (volume, tone, down beat)	p. 8
Master Tuning	p. 22
Temperament	p. 22
Temperament Key	p. 22
SMF Play Mode	p. 23
Damper Pedal Part	p. 23
Display Contrast	p. 23
Volume Limit	p. 24
Speaker Auto Mute	p. 24
MIDI Transmit Ch.	p. 24
Language	p. 24

& Connecter votre équipement



 Utilisez une clé USB vendue par Roland. Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement si vous utilisez une autre clé USB.

* Pour éviter un dysfonctionnement ou une panne de l'équipement, veillez à toujours baisser le volume et à couper l'alimentation de tous les appareils avant de les connecter.

AVERTISSEMENT

À propos de la fonction d'extinction automatique (Auto Off)

L'appareil s'éteindra automatiquement après une période prédéterminée suivant la dernière performance musicale ou la dernière utilisation des boutons ou commandes (fonction Auto Off). Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la

fonction Auto Off (p. 24). Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et la tension correcte

Servez-vous exclusivement de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. En outre, assurez-vous que la tension à l'installation correspond à la tension en entrée indiquée sur l'adaptateur secteur. Les autres adaptateurs secteur pouvant

utiliser une polarité différente ou être conçus pour une tension différente, leur utilisation risque de provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou une décharge électrique.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation inclus. Par ailleurs, le cordon d'alimentation fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.

ATTENTION

Précautions lors du déplacement de l'instrument

Si vous avez besoin de déplacer l'apparei tenez compte des précautions décrites ci-dessous. Il faut au moins deux personnes pour soulever et déplacer l'appareil en toute sécurité. Il doit être manipulé avec précaution, et maintenu droit à tout moment. Veillez à le tenir fermement, à éviter de vous blesser et à ne pas endommager l'instrument.

- · Veillez à ce que les vis qui sécurisent l'appareil sur le support soient bien serrées. Resserrez-le bien dès que vous remarquez qu'il s'est desserré.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- · Débranchez tous les câbles provenant de dispositifs externes
- Remontez les dispositifs de réglage sur le support (p. 5).
- Refermez le couvercle

ATTENTION

Veillez à ne pas vous pincer les doigts

Lorsque vous manipulez les pièces amovibles suivantes, veillez à ne pas vous coincer les doigts, les doigts de pied, etc. Dès gu'un enfant utilise l'appareil, un adulte doit être présent pour le surveiller et le guider.

- Couvercle du clavier (p. 2)
- Pédales (p. 5)

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge

Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujour hors de portée des enfants en bas âge. Pièces fournies/pièces amovibles Vis



REMARQUES IMPORTANTES 6

Installation

- Veillez à ce que des dispositifs d'éclairage qui sont normalement utilisés avec leur source lumineuse très proche de l'appareil (par exemple une lampe de piano) ou des spots lumineux puissants n'éclairent pas la même section de l'appareil pendant une période prolongée. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.
- Ne posez jamais d'objet sur le clavier. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement (les touches du clavier peuvent par exemple cesser de produire du son).

Entretien

- Pour nettover l'instrument, utilisez un chiffon sec et doux, ou un chiffon légèrement humidifié. Essaye de nettover toute la surface en utilisant une pression égale, en déplaçant le chiffon le long du grain du bois. Un récurage excessif à un même endroit peut endommager la finition.
- Les pédales de cet appareil sont en laiton. Le laiton peut foncer avec le temps en raison du processus naturel d'oxydation. Si le laiton noircit, polissez-le en utilisant un produit de polissage pour métal disponible dans le commerce.

Entretien du clavier

- Veillez à ne pas écrire sur le clavier avec un stylo ou autre outil, et à ne pas estampiller ou marquer l'instrument. De l'encre peut s'infiltrer dans les lignes de la surface et devenir indélébile.
- N'apposez pas d'autocollants sur le clavier. Il se peut que vous ne puissiez pas retirer les autocollants utilisant une colle puissante, laquelle peut entraîner une coloration.
- Pour retirer les saletés tenaces, utilisez un nettoyant pour clavier non abrasif disponible dans le commerce. Commencez par frotter légèrement. Si la saleté ne se détache pas, frottez en augmentant progressivement la pression tout en veillant à ne pas rayer les touches.

Réparations et données

Avant de confier votre appareil à un réparateur, veillez à effectuer une sauvegarde des données qui sont stockées dessus, ou, si vous préférez, notez les informations dont vous avez besoin. Nous nous efforçons de préserver au mieux les données stockées sur l'appareil lorsque nous effectuons des réparations. Il peut toutefois arriver que la gestion de la mémoire soit endommagée physiquement, dans quel cas il peut être impossible de restaurer le contenu enregistré. Roland décline toute responsabilité quant à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.

Précautions supplémentaires

- Remarque concernant l'installation d'un appareil mobile, par exemple un smartphone ou une tablette, sur cet instrument
- Manipulez votre appareil avec soin pour éviter de rayer l'instrument ou l'appareil mobile.
- Pour éviter que l'appareil mobile ne bascule ou ne tombe, ne bougez pas le couvercle.
- Toutes les données enregistrées sur l'appareil peuvent être perdues suite à une défaillance de l'appareil, une utilisation incorrecte ou autre facteur. Pour vous protéger contre la perte irrécupérable de données, pensez à effectuer régulièrement des sauvegardes des données enregistrées sur l'appareil.
- Roland décline toute responsabilité quant à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.
- Ne frappez jamais l'écran ou ne lui appliquez jamais de fortes pressions.

- Le son produit en appuyant sur les touches et les vibrations émises en jouant d'un instrument peuvent se transmettre au sol ou aux murs de facon insoupconnée. Faites donc attention à ne pas déranger vos voisins.
- N'appuyez pas avec une force excessive sur le pupitre lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas des câbles de connexion munis d'une résistance intégrée

Utilisation de mémoires externes

- Veuillez observer les précautions suivantes lors de l'utilisation de dispositifs mémoire externes. Veillez également à observer toutes les précautions qui accompagnaient le dispositif mémoire externé
- Ne retirez pas le dispositif lorsqu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours
- Pour éviter les dommages dus à l'électricité statique, veillez à vous décharger de toute électricité statique avant d'utiliser le dispositif.

Mise en garde concernant les émissions de fréquences radio

- Les actions suivantes peuvent vous exposer à des poursuites judiciaires.
- Désassembler ou modifier l'appareil.
- Retirer l'étiquette de certification apposée au dos de cet appareil

Droit de propriété intellectuelle

- L'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo, la duplication, la révision, la distribution, la vente, la location, la performance ou la diffusion de matériel sous copyright (œuvre musicale ou visuelle, œuvre vidéo, diffusion, performance en direct, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en totalité sans autorisation du propriétaire du copyright sont interdits par la loi.
- N'utilisez pas ce produit pour des actions qui enfreindraient un copyright détenu par un tiers. Nous déclinons toute responsabilité en matière d'infraction de copyright de tiers émanant de votre utilisation de ce produit.
- Les droits d'auteurs relatifs au contenu de ce produit (les données de formes d'ondes sonores, les données de style, les motifs d'accompagnement, les données de phrase, les boucles audio et les données d'image) sont réservés par Roland Corporation.
- Les acquéreurs de ce produit sont autorisés à utiliser le contenu (à l'exception des données de morceau telles que les morceaux de démonstration) susmentionné pour la création, l'exécution, l'enregistrement et la distribution d'œuvres musicales originales.
- Les acquéreurs de ce produit ne sont PAS autorisés à extraire le contenu susmentionné sous sa forme d'origine ou une forme modifiée, dans le but de distribuer le support enregistré dudit contenu ou de le mettre à disposition sur un réseau informatique
- Ce produit contient la plate-forme logicielle intégrée eParts d'eSOL Co.,Ltd. eParts est une marque commerciale d'eSOL Co., Ltd. au Japon.
- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces margues par Roland s'effectue sous licence.
- Ce produit utilise le code source de µT-Kernel sous la licence T-License 2.0 octroyée par le T-Engine Forum (www.tron.org).
- Roland, SuperNATURAL, BOSS sont des marques déposées ou des marques de Roland Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms d'entreprise et de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Ce produit utilise le code source de Jansson (http://www.digip.org/jansson/). Copyright © 2009-2017 Petri Lehtinen <petri@digip.org>

Distribué sous licence du MIT http://opensource.org/ licenses/mit-license.php







🖇 Guide de dépannage

Problème	Points à vérifier	Action	Page
Même si vous utilisez le casque pour mettre le son en sourdine, un son sourd est produit lorsque vous jouez au	Le clavier de ce piano est conçu pour simuler le mécanisme d'un piano acoustique. Même sur un piano acoustique, un son sourd est produit lorsque vous appuyez sur une touche. Ces types de son n'indiquent pas un dysfonctionnement.		
clavier			
L'instrument se met hors tension automatiquement	Le réglage de mise hors tension automatique est-il réglé sur un autre paramètre que « Off » ?	Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « Off » (Désactivé).	p. 24
Impossible de mettre l'instrument sous tension	L'adaptateur secteur e	st-il correctement branché ?	-
Le volume du piano	L'option « Input/Blueto	ooth Vol. » est-elle réglée sur	p. 22
branché à la prise Input est insuffisant	Le volume de l'appare a-t-il été baissé ?	il branché à la prise Input	-
Impossible d'effectuer certaines opérations	Le réglage « Panel Lock » est-il activé ?	Désactivez le réglage « Panel Lock ».	p. 9
depuis les haut- parleurs alors même que le casque est connecté	Le réglage Speaker Auto Mute est-il défini sur « Off » ?	Réglez l'option Speaker Auto Mute sur « On ».	p. 24
Anomalies dans les son	s du piano		
	Avez-vous baissé le vo	lume ?	р. б
Pas de son	Avez-vous inséré un ca d'adaptateur dans la p n'entendrez pas de sor les haut-parleurs de re	asque ou une fiche rise Phones ? Sinon, vous n si les réglages empêchent stituer le son.	p. 24
	La fonction Local Control est-elle désactivée ?	Réglez Local Control sur « On ».	p. 24
	Avez-vous effectué de	s réglages de transposition ?	р.б
La hauteur de son du	Le réglage Master Tune est-il correctement défini ?		
clavier ou du morceau	Le réglage Temperament est-il correct ?		
estilicorrecte	Le réglage Single Note Tuning est-il correctement		n 13
	défini ?		
Les notes sont interrompues	un grand nombre de notes ? Utilisez-vous la fonction Dual Play ou jouez-vous en même tamps qu'un morceau ?		-
	Utilisez-vous « Dual	Appuyez sur le bouton	
	Play » pour superposer deux sons ?	[Dual] pour désactiver Dual Play.	p. 7
deux fois (elle sont doublées) lorsque vous jouez sur le clavier	Le piano est-il connecté à un séquenceur externe ?	l'autre générateur de son produise du son, désactivez la fonction Soft Thru de votre DAW.	-
		Si Local Control est activé, désactivez-le.	p. 24
Le son semble différent lorsque vous utilisez Dual Play ou Split Play	Lorsque vous utilisez « Dual Play » (qui superpose deux sons) ou « Split Play » (qui vous permet de jouer des sons différents avec la main gauche et la main droite), le son peut sembler différent avec		p. 7
La réverbération continue même après coupure de l'effet Ambience	Certaines combinaisons de sons. Même si l'effet Ambience est désactivé, la résonance propre du piano acoustique continue. Vous pouvez réduire cette réverbération en ajustant le paramètre Cabinet Resonance.		-
Le son des notes les plus aigües change subitement à partir d'une certaine touche	Ceci simule les caractéristiques d'un piano acoustique et ne constitue pas un dysfonctionnement. Le son change en cas de changement du nombre de cordes par touche ou transition de cordes		-
Un signal très aigu est audible	Si vous ne l'entendez pas avec le casque : Il se peut qu'il y ait eu un dysfonctionnement du piano. Contactez votre revendeur ou un centre de maintenance Roland. Si vous l'entendez également avec le casque : Pour diminuer la sonnerie métallique, ajustez les réglages suivants. • Ambience (p. 6) • Corier Desenses (c. 12)		_
Lorsque vous appuyez sur une touche, le son d'une note sur laquelle vous n'avez pas appuyé se fait légèrement entendre	Dans certains cas, une entraîner l'émission d' la fréquence est un en note), donnant l'impre Il ne s'agit pas d'un dy Diminuez la valeur « Si Designer, ou désactive	note que vous jouez peut une note différente (dont tier multiple de la première sssion que le son a changé. sfonctionnement. tring Resonance » de Piano sz-la.	p. 13

Problème	Points à vérifier	Action	Page	
	Le volume a-t-il été réglé au maximum ?	Diminuez le volume.	p. 6	
	Si vous l'entendez éga	lement avec le casque :		
	Il se peut qu'il y ait eu	un dysfonctionnement du		
	piano. Contactez votre	revendeur ou un centre de		
	Si vous ne l'entendez	pas avec le casque :		
es notes sonnent faux	Les objets à proximité	du piano résonnent en		
ou bourdonnent	raison du volume éleve	é de son produit par les	-	
	haut-parleurs. Pour dir	ninuer ce type de résonance,		
	Placez los heut ner	vantes.		
	de 10 à 15 cm des n	nurs ou d'autres surfaces.		
	Diminuez le volume	2.		
	Éloignez-vous des c	bjets entrant en résonance.		
Anomalie au niveau du	son de la pédale			
In son inhabitual act	Le dispositif de	Il se peut que le dispositif		
produit lorsque vous	réglage situé sous la	pendant que vous utilisiez la	p. 5	
appuyez sur la pédale	pedale n'est pas en contact avec le sol ?	pédale. Ajustez le dispositif		
	La nédale est-ollo corr	de réglage.		
	Vérifiez le câble de la n	édale, et la prise pédale au	_	
	bas du piano.			
	Avez-vous débranché	Coupez d'abord		
	ou pranche le câble de la pédale alors	aumentation du piano	_	
	que l'instrument était	débrancher le câble de la		
	sous tension ?	pédale.		
a pédale ne	La partie de la pédale f « Right » ou « Left » ?	orte est-elle reglée sur	p. 23	
onctionne pas ou est	La fonction Twin Piano	est-elle activée ?		
« bloquée »	Si la fonction Twin Piar	no est activée, la pédale droite	_	
	ne modifie que le son	de la section droite du clavier	p. 7	
	tandis que la pédale gauche modifie le son de la section gauche du clavier.			
	Avez-vous modifié	Rétablissez le réglage		
	la fonction de la	précédent de la fonction de	p. 23	
	1	I A FALAFI ALLA IL CONTRACTOR AND A CATT		
	pédale ?	Pedal, Reg. Pedal Shift).		
	pédale ? Utilisez-vous la fonctio	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ?	p. 21	
_e morceau n'est pas_lu	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement	n de tournage de pages ?	p. 21	
Le morceau n'est pas lu	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ?	p. 21	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la	p. 21	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ?	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau.	p. 21 –	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ?	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF.	p. 21 p. 10	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ?	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF.	p. 21 _ p. 10	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le	p. 21 - p. 10	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ?	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume.	p. 21 p. 10 p. 9	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ?	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume.	p. 21 p. 10 p. 9	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ?	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume.	p. 21 p. 10 p. 9	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau	Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume.	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. I a-t-il été réglé sur « 0 » ?	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. I a-t-il été réglé sur « 0 » ?	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'onregistement et de	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau Le volume du morceau trop faible ?	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. I a-t-il été réglé sur « 0 » ? I a-t-il été réglé sur un niveau	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du biano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est bas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un norceau Le volume du norceau est trop 'aible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau Le volume du morceau trop faible ?	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. a a-t-il été réglé sur « 0 » ?	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau Le volume du morceau le volume du morceau	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. a a-t-il été réglé sur « 0 » ? a a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop 'aible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire de audio et fichiers MIDI.	Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. a a-t-il été réglé sur « 0 » ? a a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « WAV » linéaire	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de lecture est différent	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire de audio et fichiers MIDI.	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. I a-t-il été réglé sur « 0 » ? I a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de lecture est différent Impossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire de audio et fichiers MIDI. Fichiers audio	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. a a-t-il été réglé sur « 0 » ? a a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio	A pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. a a-t-il été réglé sur « 0 » ? a a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage « 44,1 kHz »	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du norceau est trop 'aible / Le volume 'énregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un norceau enregistré sur une clé USB	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio	Ia pedale (Center Pedal, Left Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «4,1 kHz » Extension « .MID »	p. 21 – p. 10 p. 9 p. 22 p. 22	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI	Ia pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «4,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ?	Ia pedale (Center Pedal, Left Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «4,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une	Ia pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «4,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier contiennent-elles que des extension « .MID » ? Les	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de lecture est différent Impossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne s'affichent pas sur	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux per	Ita pedale (Center Pedal, Lett Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » om de morceau dans le fichier contiennent-elles que des euxent s'afficher sur l'écran	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne s'affichent pas sur 'écran	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f	Ita pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » om de morceau dans le fichier contiennent-elles que des evexension « .MID » ? Les events s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne réfrichent pas sur fécran	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f « .MID ».	Ita pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier extension « .MID »? Les event s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension	p. 21 p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un instrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son lorsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne s'affichent pas sur 'écran mpossible d'enregistre	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f « .MID ».	Ita pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier extension « .MID »? Les event s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - - -	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne poroduit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop faible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne s'affichent pas sur 'écran mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f « .MID ». r	Ia pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier extension « .MID »? Les uvent s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - - - - - p. 10	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne produit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop 'aible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un morceau enregistré sur une clé USB Les titres des morceaux enregistrés sur la clé USB ne 'affichent pas sur 'écran mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre des fonnées SMF	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f « .MID ». r	Ia pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). n de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. u a-t-il été réglé sur « 0 » ? u a-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage «44,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier extension « .MID »? Les uvent s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - - - - p. 10	
Le morceau n'est pas lu Le caractère sonore du piano change lors d'un enregistrement Seul le son d'un nstrument particulier dans un morceau n'est pas lu L'instrument ne poroduit aucun son orsque vous lisez un morceau Le volume du morceau est trop raible / Le volume d'enregistrement et de ecture est différent mpossible de lire un norceau enregistré sur une clé USB Les titres des norceaux enregistrés sur la clé USB ne ráffichent pas sur Yécran mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre mpossible d'enregistre des données SMF mpossible	pédale ? Utilisez-vous la fonctio correctement Enregistrez-vous avec un son créé dans Piano Designer ? Lisez-vous le son enregistré en audio ? Le bouton de la partie est-il éteint ? Le volume du morceau trop faible ? Il est possible de lire da audio et fichiers MIDI. Fichiers audio Fichiers MIDI Les informations de no sont-elles vides ou ne espaces ? Le fichier porte-t-il une titres des morceaux pe uniquement pour les f « .MID ». r L'un des boutons de pa pour l'enregistrement	Ita pedale (Center Pedal, Ketr Pedal, Reg. Pedal Shift). In de tournage de pages ? Certains réglages Piano Designer peuvent ne pas être reproduits lors de la lecture d'un morceau. Enregistrez en tant que SMF. Appuyez sur le bouton de la partie jusqu'à ce que le témoin s'allume. Ita-t-il été réglé sur « 0 » ? Ita-t-il été réglé sur un niveau eux types de fichiers : fichiers Extension « .WAV », linéaire 16 bits Fréquence d'échantillonnage « 44,1 kHz » Extension « .MID » m de morceau dans le fichier extension « .MID »? Les event s'afficher sur l'écran ichiers portant une extension artie a-t-il été sélectionné ? onnectée au port USB	p. 21 - p. 10 p. 9 p. 22 p. 22 - - - - p. 10	

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Problèmes liés à la fonctionnalité **Bluetooth**

Problème	Points à vérifier/Action			Page	
Trobleme			Réglez la fonction Bluetooth sur « On ».	Tuge	
			Fonction Bluetooth Audio :		
			Mode Function → « Bluetooth Audio » → Activez « Bluetooth Audio »	p. 19	
	La fonction Bluetooth a-t	-elle été désactivée ?	Fonction Bluetooth Turn/MIDI :	p. 20	
La manda da la constanta (UDCO1)			Mode Function \rightarrow « Bluetooth Turn/MIDI » \rightarrow Activez « Bluetooth Turn & MIDI (*1) »	p. 21	
n'apparaît pas dans la liste			(*1) Selon le réglage du mode Function « Bluetooth Turn/MIDI », l'écran peut indiquer « Bluetooth Page Turn » ou « Bluetooth MIDI ».		
votre appareils Bluetooth de	Si la fonction Bluetooth A	Audio est activée	Un appareil appelé « HP601 Audio » apparaît.		
	SI la fonction Bluetooth e	est regiee sur « On » et n Turn/MIDI est réalée sur	Un annareil annelé « HP601 » annaraît		
	« Page Turn » ou « Page T	urn&MIDI »		_	
	Si la fonction Bluetooth F	Page Turn est réglée sur	Vous pouvez várifier ce point depuis un réglage dans votre application, par exemple		
	« ON » et que la fonction réglée sur « MIDI » ou « Pa	Bluetooth Turn/MIDI est age Turn&MIDI »	« Piano Partner 2 ».		
Impossible de se connecter	Si le piano (HP601_Audio	b) s'affiche en tant que	Supprimez l'enregistrement du périphérique de l'appareil mobile, réglez la fonction		
a bluelooth Audio	l'appareil mobile	Jiages bluetooth de	appariement.		
réglages pour entendre)		p. 18	
de la musique via les haut- parleurs du piano)	que périphérique	o) në s'affiche pas en tant	Regiez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile sur « Off » \rightarrow « On », puis lancez l'appariement depuis le piano pour effectuer un nouvel appariement.		
	Dans certains cas, la conr	nexion avec l'appareil mot	bile peut cesser d'être disponible lorsque vous activez la fonction Bluetooth Turn/MIDI.		
Impossible de se connecter	Supprimez le périphériqu	ue des réglages Bluetooth	de l'appareil mobile. Réglez ensuite la fonction Bluetooth de l'appareil mobile sur « Off »	p. 21	
à Bluetooth Page Turning	→ « On » puis reconnect	lez. he en tant que			
(Impossible d'effectuer des	périphérique dans les réc	alages Bluetooth de	Supprimez le périphérique des réglages Bluetooth de l'appareil mobile. Réglez ensuite	p. 18	
réglages pour tourner les	l'appareil mobile	,	Is fonction Bluetooth de l'appareil mobile sur « Off » \rightarrow « On » puis reconnectez.	1	
pages à l'aide des pédales)	Si le piano (HP601) ne s'a périphérique	ffiche pas en tant que	Désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile, et réactivez-la, puis rétablissez la connexion.		
Impossible de se connecter			·		
à Bluetooth MIDI	Basculer la fonction Blue	tooth Page Turning/MIDI e	entre « Page Turn » et « MIDI » peut rendre impossible la connexion avec l'appareil		
(Impossible d'effectuer des	mobile. Supprimez le per	reconnectez	uetooth de l'appareil mobile. Reglez ensulte la fonction Bluetooth de l'appareil mobile		
piano avec une application)		reconnectez.			
Impossible d'établir	Établissez la connevion n	on nas denuis les réalage	s Bluetooth de l'appareil mohile, mais denuis les réglages de l'application (nar exemple		
la connexion avec	« Piano Partner 2 »).	on pas depuis les regiage.	s blactooth de rapparen mobile, mais depuis les regiages de rapplication (par exemple		
l'application de l'appareil	L'application « Music Dat	a Browser » prend unique	ment en charge iOS.		
Impossible d'établir				p. 18	
l'appariement avec la	La fonction de tournage	de pages et la fonction lié	e à l'application (MIDI) effectueront l'appariement avec le nom du périphérique		
fonction de tournage de	sélectionné sur l'applicat	ion mobile lors de l'établis	ssement initial de la connexion. Il est inutile de lancer un appariement depuis le piano.		
pages et la fonction MIDI					
simultanément la fonction					
de tournage de pages et la	Réglez la fonction Blueto	oth Turn/MIDI sur « Page 1	furn&MIDI ».		
fonction MIDI					
Échec de la connexion d'un	En cas d'interruption de l	a connexion immédiatem	ent après son établissement, ou si vous basculez entre la fonction de tournage de pages		
appareil mobile apparié	et la fonction liee a l'appl	Ication (MIDI), vous pourre	ez eventuellement établir la connexion en désactivant le commutateur Bluetooth de		
	Dans certains cas, selon l	application d'appareil mo	bile que vous utilisez, le clavier peut cesser de s'afficher (c'est-à-dire qu'il n'est plus		
Le clavier n'apparaît plus	disponible).				
(n'est plus disponible) sur	Si vous souhaitez que le clavier de l'appareil mobile s'affiche pendant que vous utilisez la fonction de tournage de pages, maintenez				
l'appareil mobile	enfoncé le bouton [Accomp] de cet appareil et appuyez sur le bouton [Left].				
	Pour masquer le clavier de l'appareil mobile, appuyez à nouveau longuement sur le bouton [Accomp], puis appuyez sur le bouton [Left].				
	Selon l'application d'affic	hage de partition utilisee, des touches Page baut et	vous pouvez tourner les pages à l'aide des touches flechees haut/bas du clavier de		
	saisie de texte, ou à l'aide des touches rage naut et rage das. Isi la nage ne se tourne nas lorsque vous annuvez sur la nédale douce ou la nédale sostenuto, essavez de changer les touches d'onération				
	de tournage de pages.				
	1. Passez aux étapes 4–5 de la section « Utiliser les pédales pour tourner les pages sur une application de partition »				
	(p. 21).				
	2. Utilisez les boutons [◀] [▶] pour sélectionner « Page Turn Assign » et utilisez les boutons [–] [+] pour sélectionner la				
lorsque vous appuvez sur	fonction.			_	
la pédale	Réglage	Explication			
	Curseur haut/bas	Les touches [†] [↓] du clavi	er sont utilisées par		
		l'application de tournage de	pages. Down1 du clavier sont		
	Page haut/bas	utilisées pour l'application de	e tournage de pages.		
	Curseur droite/	Les touches $[\leftarrow] [\rightarrow]$ du cl l'application de tournage de	lavier sont utilisées par pages.		
	3 American	nómont our la bauter	[Ambienze] et le heuten [Duillionze] neur suitter le me de Function		
	J. Appuyez simulta	mement sur le pouton	[Ambience] et le bouton [brilliance] pour quitter le mode Function.		

& Messages

Message d'erreur	Signification	m
Error 2	Une erreur s'est produite lors de l'écriture. Il se peut que le support externe soit endommagé. Insérez un autre support externe et réessayez. Vous pouvez sinon initialiser le support externe (p. 17).	nglish
	Il se peut que la mémoire interne soit endommagée. Formatez la mémoire interne (p. 17).	
Error 10	Aucun support externe n'est inséré. Insérez un autre support externe et réessayez.	
	Il se peut que la mémoire interne soit endommagée. Formatez la mémoire interne (p. 17).	(
Error 11	Espace libre insuffisant dans l'emplacement d'enregistrement. Insérez un autre support externe ou supprimez des fichiers inutiles, puis réessayez.	Det
Error 14	Une erreur s'est produite lors de la lecture. Il se peut que le support externe soit endommagé. Insérez un autre support externe et réessayez. Vous pouvez sinon initialiser le support externe (p. 17).	utsch
	Il se peut que la mémoire interne soit endommagée. Formatez la mémoire interne (p. 17).	
Error 15	Le fichier est illisible. Le format des données n'est pas compatible avec le piano.	
Error 18	Ce format audio n'est pas pris en charge. Veuillez utiliser des fichiers audio de format WAV 16 bits linéaire 44,1 kHz.	
Error 30	La capacité de mémoire interne du piano est saturée.	Fra
Error 40	Le piano ne peut pas gérer le volume excessif de données MIDI venant d'un dispositif MIDI externe. Diminuez le volume des données MIDI envoyées au piano.	nçais
Error 43	Une erreur de transmission MIDI s'est produite. Vérifiez l'appareil MIDI connecté.	
Error 51	L'origine du problème réside peut-être dans le système. Recommencez toute la procédure. Si le problème n'est pas résolu après plusieurs tentatives, contactez le centre de maintenance Roland.	
Error 65	Le connecteur de la clé USB a été soumis à un courant excessif. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec le support externe, puis mettez l'instrument hors tension, puis à nouveau sous tension.	Ita

👌 Tone List

Piano

No.	Tone Name
1	Concert Piano
2	Ballad Piano
3	Mellow Piano
4	Bright Piano

MEMO

Piano Designer can be used to customize the sound only for tones of the [Piano] button.

E. Piano

No.	Tone Name
1	Tremolo EP
2	Pop EP
3	Vintage EP
4	FM E.Piano
5	EP Belle
6	'60s EP
7	Clav.
8	Stage Phaser
9	'70s EP
10	E.Grand

Organ

No.	Tone Name
1	Pipe Organ
2	Nason flt 8'
3	Combo Jz.Org
4	Ballad Organ
5	ChurchOrgan1
6	ChurchOrgan2
7	Gospel Spin
8	Full Stops
9	Mellow Bars
10	Light Organ
11	Lower Organ
12	'60s Organ

Strings

No.	Tone Name
1	SymphonicStr1
2	Epic Strings
3	Rich Strings
4	Orchestra Str
5	Orchestra
6	Chamber Winds
7	Harp
8	Violin
9	Velo Strings
10	Flute
11	Cello
12	OrchestraBrs
13	Pizzicato Str
14	SymphonicStr2
15	Soft Pad
16	Magical Piano
17	Jazz Scat
18	A Bass+Cymbl

Other

No.	Tone Name
1	Upright Piano
2	Mellow Uprght
3	Bright Uprght
4	Rock Piano
5	Ragtime Piano
6	Forte piano
7	Mellow Forte
8	Bright Forte
9	Harpsichord
10	Harpsi 8'+4'

 If you select tone numbers 11–19, you'll be able to use the keyboard to play the sounds of a drum set.

* Tones numbered 20 and higher are accompaniment-use GM2 tones.

* In the tone group "Other" when you hold down the [-] [+] buttons to switch tone in succession, the tones will stop changing at number 6, number 11, and number 20.

* To select the next sound, release the [-] [+] buttons, then press it again.

👌 Internal Song List

No.	Song Title	Composer		
Listenin	g			
1	Widmung S.566 R.253	Robert Alexander Schumann,		
2	Étudo op 10.12	Arranged by Franz Liszt		
2	Elude, op.10-12	Léo Delibes Arranged by Boland Corporation		
5	The Nutcracker "Waltz of the	Peter Ilvich Tchaikovsky.		
4	Flowers" (Jazz Arrangement) *	Arranged by Roland Corporation		
5	The Marriage of Figaro	Wolfgang Amadous Mozart		
	"Overture" (Piano Arrangement)	wongang Amadeus Mozart		
6	Barcarolle	Fryderyk Franciszek Chopin		
7	Zhavoronok	Mikhail Ivanovich Glinka, Arranged by Mily Alexevevich Balakirey		
8	Sonate für Klavier Nr.23 1	Ludwig van Beethoven		
9	Sonate für Klavier Nr.23 2	Ludwig van Beethoven		
10	Sonate für Klavier Nr.23 3	Ludwig van Beethoven		
11	Valse, op.34-1	Fryderyk Franciszek Chopin		
12	Polonaise op.53	Fryderyk Franciszek Chopin		
13	Nocturne No.20	Fryderyk Franciszek Chopin		
14	Die Forelle	Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt		
15	Reflets dans l'Eau	Claude Achille Debussy		
16	La Fille aux Cheveux de Lin	Claude Achille Debussy		
17	La Campanella	Franz Liszt		
18	Scherzo No.2	Fryderyk Franciszek Chopin		
Masterp	pieces			
*Collect	ion of scores "Roland Classical Pi	ano Masterpieces" are included.		
1	Danse des Mirlitons *	Peter Ilyich Tchaikovsky		
2	Salut d'amour *	Edward Elgar		
3	Menuett G Dur BWV Anh.114	Johann Sebastian Bach		
4	Präludium C Dur BWV846	Johann Sebastian Bach		
5	The Harmonious Blacksmith	Georg Friedrich Händel		
6	Le Coucou	Louis Claude Daquin		
7	Türkischer Marsch	Wolfgang Amadeus Mozart		
8	Sonate Nr.16 C Dur	Wolfgang Amadeus Mozart		
9	Türkischer Marsch	Ludwig van Beethoven		
10	Fur Elise	Ludwig van Beetnoven		
12	Gavette	Franz Peter Schubert		
12	Sonatine on 36-1	Muzio Clementi		
14	Sonatine op 20-1	Friedrich Kuhlau		
15	Jägerlied	Felix Mendelssohn		
16	Frühlingslied	Felix Mendelssohn		
17	Auf Flügeln des Gesanges	Felix Mendelssohn		
18	Nocturne, op.9-2	Fryderyk Franciszek Chopin		
19	Étude, op.10-3	Fryderyk Franciszek Chopin		
20	Prélude, op.28-15	Fryderyk Franciszek Chopin		
21	Valse, op.64-1	Fryderyk Franciszek Chopin		
22	Valse, op.64-2	Fryderyk Franciszek Chopin		
23	Fantaisie-Impromptu	Fryderyk Franciszek Chopin		
24	Träumoroi	Pohort Aloxander Schumann		
25	Fröhlicher Landmann	Robert Alexander Schumann		
27	La prière d'une Vierge	Tekla Badarzewska		
28	Dolly's Dreaming Awakening	Theodor Oesten		
29	Brautchor	Wilhelm Richard Wagner		
30	Liebesträume Nr.3	Franz Liszt		
31	Blumenlied	Gustav Lange		
32	Course en Troïka	Peter Ilyich Tchaikovsky		
33	Ungarische Tänze Nr.5	Johannes Brahms		
34	An der schönen, blauen Donau	Johann Strauss, Sohn		
35	Humoreske	Antonín Dvořák		
36	Clair de Lune	Claude Achille Debussy		
3/	Lere Arabesque	Claude Achille Debussy		
30				
40	1ère Gymnopédie	Erik Satie		
Easy Pia	no			
*Collect	ion of scores "Let's Enjoy Piano" a	re included.		
1	Twinkle Twinkle Little Star	French Folk Song		
2	Mary Had a Little Lamb	Traditional		
3	Bear Song	American Folk Song		
4	Ich Bin Ein Musikante	German Folk Song		
5	Grand Father's Clock	Henry Work		
6	Maple Leaf Rag	Scott Joplin		
7	Le Quattro Stagioni "La	Antonio Vivaldi		
	Primavera"			
8	Marche Militaire Nr.1	Franz Peter Schubert		
Scales				
*Collect	ion of scores "Let's Enjoy Piano" a	ire included.		
1–36 Major Scales, Minor Scales –				
Hanon				

No.	Song Title	Composer			
1–20	Hanon 1–20	Charles-Louis Hanon			
Beyer					
1-106	Beyer 1-106	Ferdinand Beyer			
Burgmüller					
1	Openness				
2	Arabesque				
3	Pastoral				
4	A Small Gathering				
5	Innocence				
6	Progress				
7	The Clear Stream				
8	Gracefulness				
9	The Hunt				
10	Tender Flower				
11	The Young Shepherdess				
12	Farewell				
13	Consolation	Johann Friedrich Franz Burgmüller			
14	Austrian Dance				
15	Ballad				
16	Sighing				
17	The Chatterbox				
18	Restlessness				
19	Ave Maria				
20	Tarantella				
21	Angelic Harmony				
22	Gondola Song				
23	The Return				
24	The Swallow				
25	The Knight Errant				
Czerny100					
1–100	Czerny100 1-100	Carl Czerny			

* All rights reserved. Unauthorized use of this material for purposes other than private, personal enjoyment is a violation of applicable laws.

* If the SMF Play Mode is set to "Internal," there will be some parts whose volume does not change when you adjust the Song Volume SMF value. If the SMF Play Mode is set to "External," the volume of all parts will change.

* Songs marked by an asterisk (*) are arranged by Roland Corporation. The copyrights to these songs are owned by the Roland Corporation.

* Listening 1, 2, 6-18 are piano solos. They have no accompaniment.

Roland

